

BUKU PANDUAN


RHINOTEC RC Xa - Series



DAFTAR ISI


Panduan Instalasi Rhinotec RC Xa - Series	01
Instalasi Driver & Plug In Rhinotec RC Xa Series	02
Fungsi - fungsi tombol	11
Fungsi - fungsi plug in Rhinotec Xa Series	12
Cara menggunakan Rhinotec Rc Xa-series	13

Panduan Instalasi Rhinotec RC Xa - Series



Instalasi Driver Rhintotec RC Xa Series


1. Sambungkan kabel USB ke laptop atau komputer anda dengan kondisi mesin menyala dan tunggu hingga instal USB nya berhasil.
2. Download driver Rhinotec RC-Xa series di website : www.rhinotec.co.id/support , download sesuai Bit System yang anda gunakan.




3. Buka folder yang sudah di download.

Name	Date modified	Type	Size
RHINOTEC PLUG IN	06/11/2019 13:30	File folder	
USB 32	06/05/2019 15:55	File folder	
USB 64	06/05/2019 15:55	File folder	
MANUAL GUIDE RHINOTEC RC60XA&RC...	13/03/2019 22:10	Chrome HTML Do...	2,044 KB
VERSI MAINBOARD	05/11/2019 23:28	MP4 File	1,821 KB

4. Klik kanan pada 'set up', lalu pilih menu 'Run as administrator'.
(jangan klik kiri dua kali pada Setup , karna hasilnya tidak akan terinstal secara benar.)



5. Klik Install , lalu tunggu hingga sukses.
Lalu tutup.




Instalasi Plug - in Rhinotec-Xa Series


⚠ Tutup semua program pada saat melakukan instalasi Plug In dan matikan semua antivirus yang bekerja.

Instalasi secara otomatis :


1. Buka folder Rhinotec Plug in yang terbaru
Lalu klik 2x pada "Set Up"



2. Pilih install lalu tunggu hingga instalasi selesai.
Secara otomatis plug in ini akan terinstall pada versi corel draw yang sedang anda gunakan.




3. Plug in ini akan secara otomatis muncul pada toolbar sebelah kiri atas corel draw anda



Note : Apabila instalasi ini sudah berhasil , namun Plug in tidak muncul atau Command Plug in tidak berfungsi secara baik , maka lakukanlah instalasi secara manual , seperti berikut :

Instalasi secara manual :


1. Buka folder "Installation Failed" --- dan buka folder **GMS** didalamnya.



2. Copy semua isi fil **GMS** ke :

Local Disk C: → Program Files → Corel

Corel Draw
Sesuai versi anda → Draw → **GMS**




Copy
Semua file


This PC > Local Disk (C:) > Program Files > Corel > CorelDRAW Graphics Suite X7 > Draw > GMS				
Name	Date modified	Type	Size	
CalendarWizard.gms	14/03/2014 23:05	GMS File	425 KB	
CutterXA.gms	29/08/2018 14:49	GMS File	455 KB	
FileConverter.gms	14/03/2014 23:05	GMS File	233 KB	
ThAddAutoMark.gms	17/10/2019 14:53	GMS File	40 KB	
ThAddBoundaryLineL3.gms	22/05/2019 13:27	GMS File	22 KB	
ThAddCircleMark.gms	17/10/2019 14:53	GMS File	37 KB	
ThAddFourLMark2L3.gms	23/05/2019 10:50	GMS File	49 KB	
ThAddHandMark.gms	20/06/2019 13:59	GMS File	26 KB	
ThDeleteMark.gms	20/06/2019 13:59	GMS File	18 KB	
ThDeleteMarkL3.gms	22/05/2019 13:29	GMS File	20 KB	
ThOutput.gms	04/07/2019 14:42	GMS File	18 KB	
ThOutputL3.gms	08/11/2018 15:30	GMS File	27 KB	
ThOutputOutline.gms	14/08/2019 13:34	GMS File	30 KB	
ThOutputOutlineL3.gms	22/02/2019 12:14	GMS File	21 KB	

3. Lalu , buka program corel draw anda.

————→ Select Tools ———→ Customization





4. Pilih command —→ Macros —→ Appearance




5. Temukanlah 4 Perintah berikut didalam table Macros

- AddAutoMark ● DeleteMark ● Output ● OutputOutline


6. Buatlah 4 Icon perintah ini dengan cara , klik Import File :
(Gambar icon terdapat pada Folder : Installation Failed) ,
Gunakan gambar icon dengan sesuai nama perintahnya.



7. Lalu seret 4 perintah macros ini kedalam layout kerja dan susun secara satu persatu.



FUNGSI TOMBOL



1 Origin Button

Untuk mengembalikan pengaturan kembali ke pengaturan awal atau semula.

2 Reset Button

Membantu kamu untuk me-restart mesin pada saat menyala , setelah merestart mesin tidak akan merubah pengaturan apapun pada mesin.

3 Enter Button

Untuk menyimpan semua pengaturan yang sudah anda lakukan.

4 Menu Button

Untuk mengganti menu pada layar mesin.

5 Repeat Button

Untuk mengulan cuttingan terakhir.

6 Pause Button

Untuk memberhentikan dan melanjutkan cuttingan.


7 Test Button

Tombol ini akan membuat mesin men-cutting kotak kecil untuk mengetahui tekanan yang sudah di setting.

8 Power Button

Untuk menghidupkan dan mematikan lampu LED pada mesin.


FUNGSI PLUG-IN



Cara Menggunakan Plug In Rhinotec Xa Series


a. Cara mengcutting melalui Plug In

1. Klik Icon “Output” yang terletak di sebelah kiri Toolbar plug in anda
Port akan secara otomatis menggunakan yang sudah terinstal sebelumnya
2. Plotter Compensitoon
Offset 0.3 mm
Close 0.3 mm
3. Klik “start” untuk memulai cutting



b. Cara membuat CrossMark pada design


1. Klik “AddAutoMark” yang terletak di sebelah kiri Toolbar plug in anda
2. Klik “apply” tanpa merubah settingan apapun.




c. Cara mengcutting Countur Cut



Pastikan posisi mata pisau diletakan pada posisi yang benar , berada di dalam kotak register pertama.



1. Klik “OutputOutline” yang terletak di sebelah kiri Toolbar plug in anda
2. Plotter Compensitoon
Offset 0.3 mm
Close 0.3 mm
3. Klik “start” untuk memulai Cutting design anda
4. Terdapat fitur “Output Section” untuk membantu anda memulai mengcutting dari “Segment” yang anda inginkan, Diikuti dengan posisi mata pisau yang di letakan pada “Segment” yang ingin di cutting.




d. Cara mengatur ulang sensor Countur Cut



Apabila terjadi kendala pada proses membaca Crossmark. Lakukanlah pengaturan ulang pada sensor cutting dengan cara berikut :

1. Putar lah tuas sensor yang terdapat pada bagian depan kepala mesin cutting ke arah kiri sehingga lampu pada sensor mati
2. Hidup kan kembali sensor pada pada mesin cutting dengan cara memutar ke arah kanan sehingga lampu menyala.
(putar secukupnya saja hingga lampu menyala)
3. Lalu posisikan kembali Head Cutting di dalam kotak
Untuk step ini letakanlah titik sensor merah yang di dalam kotak.
Lalu tekan “Enter” dari mesin untuk melanjutkan cuttingannya.





RHINOTEC[®]
www.rhinotec.co.id