

1 СИЛОВАЯ СИСТЕМА	1-1
УСТРОЙСТВО ОТБОРА МОЩНОСТИ	1-1
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	1-2
БЛОК ЦИЛИНДРОВ	1-3
КАРТЕР РЕДУКТОРА	1-4
РАСПРЕДВАЛ И ПРИВОДНЫЙ МЕХАНИЗМ	1-5
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ПОРШНЕВАЯ ГРУППА	1-6
СИСТЕМА СМАЗКИ	1-7
КАРТЕР МАХОВИКА И ПОДДОН КАРТЕРА	1-8
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАННАЯ КРЫШКА	1-9
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАННАЯ КРЫШКА	1-11
ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР	1-12
ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ГЛУШИТЕЛЬ	1-13
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)	1-14
РЕГУЛЯТОР	1-15
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА	1-16
ТОПЛИВОПРОВОД	1-17
АКСЕССУАРЫ / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	1-18
СЕПАРАТОР ТОПЛИВА-ВОДЫ (СБОРКА)	1-19
КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК	1-20
ГЕНЕРАТОР	1-22
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ЭБУ) ДВИГАТЕЛЯ	1-23
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ВОДЯНАЯ)	1-24
ГЕНЕРАТОР	1-26
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	1-27
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	1-28
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	1-29
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	1-30
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	1-31
РАДИАТОР (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	1-32
РАДИАТОР (СБОРКА)	1-33
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА	1-34
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	1-35
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	1-36
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА	1-38
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА	1-39
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА	1-41
2 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-1
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-1
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (СБОРКА)	2-3
КОННЕКТОР	2-4

1-3

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР	2-4
КОННЕКТОР	2-5
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР	2-6
ТРОЙНИК	2-7
ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-8
ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-9
ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-11
ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-12
ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-13
ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-14
НАСОС (СБОРКА)	2-15
КОННЕКТОР	2-16
ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС	2-17
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР	2-19
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР	2-19
ПОВОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (СБОРКА)	2-20
ПОВОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И РЕДУКТОР	2-21
ПОВОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И РЕДУКТОР	2-22
КОННЕКТОР	2-23
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК (СБОРКА)	2-24
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК	2-25
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК	2-26
ФИЛЬТР	2-27
КОННЕКТОР	2-27
КОННЕКТОР	2-28
КОННЕКТОР	2-28
КОННЕКТОР	2-29
ТРОЙНИК	2-29
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ (СБОРКА)	2-30
КОННЕКТОР	2-31
КОННЕКТОР	2-32
КОННЕКТОР	2-32
КОННЕКТОР	2-32
ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	2-33
ВХОДНОЙ УЗЕЛ	2-34
УЗЕЛ МАЛОГО ПОТОКА (ЗАПАСНОЙ)	2-35
УЗЕЛ КОВША	2-36
УЗЕЛ СТРЕЛЫ	2-37
УЗЕЛ БОЛЬШОГО ПОТОКА (ЗАПАСНОЙ)	2-38
УЗЕЛ СТРЕЛЫ	2-39
УЗЕЛ ЛЕВОЙ ХОДОВОЙ	2-40
УЗЕЛ ПРАВОЙ ХОДОВОЙ	2-41
УЗЕЛ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА	2-42
УЗЕЛ ПОВОРОТА	2-43
УЗЕЛ ПОВОРОТА СТРЕЛЫ (СБОРКА)	2-44
КОНЦЕВОЙ УЗЕЛ	2-45
ХОДОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-46

ХОДОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-47
ХОДОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-48
ШЛАНГ (СБОРКА)	2-49
ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР	2-50
КОННЕКТОР	2-51
КОННЕКТОР	2-51
ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР	2-52
ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР	2-54
ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР	2-56
ПОВОРОТНЫЙ КОННЕКТОР	2-57
ПОВОРОТНЫЙ КОННЕКТОР	2-57
КОННЕКТОР	2-59
КОННЕКТОР	2-59
КОННЕКТОР	2-60
КОННЕКТОР	2-60
КОННЕКТОР	2-61
КОННЕКТОР	2-61
КОННЕКТОР	2-62
ПОВОРОТНЫЙ КОННЕКТОР	2-62
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-63
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-64
КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	2-65
РУЧНОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН - ПРАВЫЙ	2-66
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-67
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-68
КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	2-69
РУЧНОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН-ЛЕВЫЙ	2-70
КОННЕКТОР	2-71
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР	2-71
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-72
ПЕДАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН	2-73
КОННЕКТОР	2-74
ПЕДАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН	2-75
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-76
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-77
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-78
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-79
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-80
ШЛАНГ (СБОРКА)	2-81
КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	2-82
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ КЛАПАН	2-83
КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	2-83
КОННЕКТОР	2-84
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН	2-84
УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	2-85
УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	2-86
КОННЕКТОР	2-87

1-5

КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	2-88
ТРОЙНИК	2-89
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	2-89
КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	2-90
УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН	2-91
ЗАЩИТА	2-92
КРОНШТЕЙН	2-92
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА	2-93
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-94
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-96
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-98
КОННЕКТОР	2-98
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-99
ЦИЛИНДР КОВША (СБОРКА)	2-100
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	2-101
ШЛАНГ (СБОРКА)	2-103
ШЛАНГ (СБОРКА)	2-103
ЦИЛИНДР СТРЕЛЫ (СБОРКА)	2-104
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-105
ЦИЛИНДР СТРЕЛЫ (СБОРКА)	2-107
КОННЕКТОР	2-109
КОННЕКТОР	2-109
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2-110
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (СБОРКА)	2-112
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН	2-112

3 РАМА

3-1

НИЖНЯЯ ПЛИТА (СБОРКА)	3-1
ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК	3-1
ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК	3-2
ОТВАЛ	3-3
ПРОКЛАДКА	3-4
ОТВАЛ	3-4
ПОВОРОТНАЯ РАМА (СБОРКА)	3-5
ПОВОРОТНАЯ РАМА (СБОРКА)	3-6
КОННЕКТОР	3-6
ПОВОРОТНАЯ РАМА	3-7
ШАССИ	3-7
ШАССИ	3-8
ШАССИ	3-9
НАТЯЖИТЕЛЬ	3-10
СТРЕЛА	3-11
СТРЕЛА	3-12
ЗВЕНО	3-13
ЗВЕНО	3-14

1-6

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО	3-15
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО	3-17
СТРЕЛА	3-18
ПРОКЛАДКА	3-20
СТРЕЛА	3-20
ПРОТИВОВЕС	3-21
ПРОТИВОВЕС	3-21
ПРОТИВОВЕС (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	3-22
ПЛАСТИНА	3-22

4 КАБИНА

4-1

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА (В СБОРЕ)	4-1
СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА (В СБОРЕ)	4-2
МОНТАЖНАЯ ОПОРА	4-3
СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА (В СБОРЕ)	4-4
ПОДЛОКОТНИК (ПРАВАЯ СТОРОНА, В СБОРЕ)	4-6
ПОДЛОКОТНИК	4-7
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СБОРКА)	4-7
ПОДЛОКОТНИК (ЛЕВАЯ СТОРОНА, В СБОРЕ)	4-8
ПОДЛОКОТНИК (ЛЕВАЯ СТОРОНА, В СБОРЕ)	4-9
РЫЧАГ	4-11
КРЫШКА	4-11
ОГНЕТУШИТЕЛЬ	4-12

5 КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ

5-1

КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ (СБОРКА)	5-1
КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ (СБОРКА)	5-2
КРОНШТЕЙН	5-4
ПРАВАЯ ДВЕРЦА	5-4
ПЛАСТИНА	5-5
ОТБОЙНИК / ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА	5-5
КРЫШКА	5-6
ПЕТЛЯ	5-7
БОКОВОЙ КОЖУХ	5-8
ПЛАСТИНА	5-8

6 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

6-1

КАБИНА (СБОРКА)	6-1
КАБИНА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	6-2
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КАБИНЫ	6-3
КАБИНА	6-4
КАБИНА	6-5

1-7

КАБИНА	6-7
АВАРИЙНЫЙ МОЛОТОК (В СБОРЕ)	6-9
РАЗДВИЖНОЕ ОКНО (В СБОРЕ)	6-10
ДВЕРЬ	6-11
ДВЕРНОЙ ЗАМОК	6-13
РАЗДВИЖНОЕ ОКНО (В СБОРЕ)	6-14
ОСНОВНОЕ ОКНО	6-15
ПЛИТА ПОЛА (В СБОРЕ)	6-16
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ	6-18
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ	6-20
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ	6-22
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	6-23
КОНТРОЛЛЕР (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)	6-24
БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ	6-25
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	6-26
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА УПРАВЛЕНИЯ	6-27
КОННЕКТОР	6-27
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ	6-28
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СИГНАЛИЗАЦИИ ХОДА	6-29
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ	6-30
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА БЫСТРОСЪЕМНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ	6-31
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ	6-31
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРАВОГО ПОДЛОКОТНИКА (В СБОРЕ)	6-32
КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ	6-33
КЛЮЧ	6-33
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯЧКА (СБОРКА)	6-34
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯЧКА (СБОРКА)	6-35
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ	6-36
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ	6-38
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ	6-40
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯЧКА	6-41

7 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

7-1

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	7-1
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	7-3
ВНЕШНИЙ БЛОК КОНДИЦИОНЕРА (В СБОРЕ)	7-4


8 АКССЕСУАРЫ

8-1

ЗАПАСНОЙ ИНСТРУМЕНТ	8-1
ЗАПАСНОЙ ИНСТРУМЕНТ	8-1
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТАБЛИЧЕК	8-2
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТАБЛИЧЕК	8-4

1. СИЛОВАЯ СИСТЕМА

УСТРОЙСТВО ОТБОРА МОЩНОСТИ



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	52A5328	Пластина	1
2	06B0472	Шайба	8
3	00B0517	Болт	8
4	40C5074	Соединение	1

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Примечание: для данной системы сборочный чертеж не предоставляется. За подробностями сборки обращайтесь к сборочным чертежам соответствующих компонентов, приведенным в таблице.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP167459	Блок цилиндров	1
2	SP167460	Картер коробки передач	1
3	SP227669	Картер маховика и поддон	1
4	SP227670	Головка цилиндра и крышка	1
5	SP227671	Впускной коллектор	1
6	SP227672	Выпускной коллектор и глушитель	1
7	SP167465	Распредвал и приводной механизм	1
8	SP167466	Коленчатый вал и поршень	
9	SP167467	Система смазки	1
10	SP268422	Система охлаждающей воды	1
11	SP227674	Топливный насос высокого давления	1
12	SP227675	Регулятор частоты вращения	1
13	SP227676	Топливная форсунка	1
14	SP227677	Топливопровод	1
15	SP256322	Генератор	1
16	SP268423	Генератор	1
17	SP257673	Электронный блок управления (ЭБУ)	1
18	SP227680	Комплектующие/аксессуары	1
19	SP227681	Комплект прокладок	1

Exploded view diagram of a 4-cylinder engine block assembly. The diagram shows the main engine block (1) with various components and fasteners labeled with numbers 1 through 35. The components include:


- 1: Main engine block
- 2: Bolt
- 3: Bolt
- 4: Bolt
- 5: Washer
- 6: Bolt
- 7: Bolt
- 8: Bolt
- 9: Bolt
- 10: Bolt
- 11: Bolt
- 12: Bolt
- 13: Bolt
- 14: Bolt
- 15: Bolt
- 16: Bolt
- 17: Bolt
- 18: Bolt
- 19: Bolt
- 20: Bolt
- 21: Bolt
- 22: Bolt
- 23: Bolt
- 24: Bolt
- 25: Bolt
- 26: Bolt
- 27: Bolt
- 28: Bolt
- 29: Bolt
- 30: Bolt
- 31: Bolt
- 32: Bolt
- 33: Bolt
- 34: Bolt
- 35: Bolt

Legend:

Комплект вкладышей коленвала	Вкладыш коленвала
29	32


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP158492	Блок цилиндров в сборе	1
4	SP158493	Заглушка PT1/8	1
5	SP158494	Заглушка 50	1
6	SP158495	Заглушка PT1/4	2
8	SP126257	Заглушка	1
9	SP114040	Болт крышки коренного подшипника	8
12	SP158496	Втулка распредвала	1
13	SP158497	Заглушка 12	2
14	SP120106	Чашеобразная заглушка	6
24	SP134350	Упорный подшипник	2
27	SP114044	Болт головки блока цилиндров	14
28	SP158498	Прокладка головки блока цилиндров	1
29	SP134351	Комплект вкладышей коленвала	4
32	SP158499	Вкладыш коленвала (+0.25)	4
35	SP158500	Упорный вкладыш (+0.25)	1

КАРТЕР РЕДУКТОРА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP158501	Корпус редуктора в сборе	1
3	80A0274	Сальник со стороны шестерен	1
4	SP158502	Фланец коробки передач	1
5	SP158503	Шпилька M8X25	3
6	SP112489	Крышка заливной горловины	1
7	SP148088	Крышка	1
8	SP158504	Трубка стучащая L=18	2
9	SP158505	Кольцо уплотнительное P16	2
10	SP158506	Кольцо уплотнительное	1
11	SP126393	Прокладка	5
12	56A5860	Уплотнительное кольцо	1
13	SP148081	Болт M8X16 оцинкованный	7
15	SP148236	Болт M8X30 оцинкованный	1
16	02B0250	Болт с проушиной	12
17	02B0251	Болт с проушиной	3
18	SP148112	Гайка M8	3
19	SP158507	Крышка	1
20	SP158508	Кольцо уплотнительное 1AS24.0	1
21	SP148234	Болт M6X16 оцинкованный	2

РАСПРЕДВАЛ И ПРИВОДНЫЙ МЕХАНИЗМ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP112492	Толкатель	6
2	SP114080	Штанга	6
3	SP158545	Распредвал в сборе	1
4	SP148128	Упорный подшипник	1
5	SP114087	Шестерня	1
6	SP114082	Шестерня	1
7	SP114083	Шпонка	1
8	SP148625	Болт М8х14 оцинкованный	2
9	SP158546	Вал промежуточной шестерни	1
10	SP158547	Промежуточная шестерня в сборе	1
11	SP158549	Втулка промежуточной шестерни	1
12	SP158550	Фланец	1
13	SP148083	Болт М8х40 оцинкованный	3
14	SP158548	Болт	4

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ПОРШНЕВАЯ ГРУППА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP158551	Коленвал в сборе	1
2	SP114089	Палец	1
3	SP114099	Палец поршневой	3
4	SP158552	Шестерня коленвала	1
5	SP114083	Шпонка	1
6	SP114100	Стопорное кольцо	6
7	SP148672	Штифт пружинный 3.0x10	1
8	SP158553	Шкив клиновой 110	1
9	SP158554	Шайба	1
10	SP152738	Болт крепления шкива	1
11	SP114094	Болт	6
12	SP158555	Маховик в сборе	1
13	SP114101	Шатун	3
14	SP114096	Венец маховика	1
15	SP114097	Поршень	3
16	SP114103	Болт	6
17	SP114098	Поршневое кольцо	3
18	SP134349	Вкладыш шатунный	3
19	SP114102	Втулка	3
20	SP158556	Подшипник 0.25 US	3
21	SP127048	Поршень с кольцами ремонтный (+0.25)	3
22	SP127049	Комплект колец ремонтный (+0.25)	3

СИСТЕМА СМАЗКИ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP158557	Масляный насос в сборе	1
13	SP158558	Прокладка масляного насоса	1
14		Болт М6×25	4
15	SP114105	Шуп масляный	1
16	SP132653	Трубка шупа	1
17	SP158559	Прокладка	1
18	SP158560	Трубка маслоприемника в сборе	1
19	00B0907	Болт	2
20	SP158561	Кронштейн фильтра в сборе	1
22	SP157497	Шпилька	1
23	SP158562	Прокладка	1
25	SP148082	Болт М8х20 оцинкованный	3
26	SP121247	Датчик давления масла	1
27	SP158563	Болт штуцера трубы М10	1
28	SP158564	Маслопровод в сборе	1
29	SP148142	Штуцер в сборе болт М8	1
30	SP126393	Кольцо	2
31	SP148143	Болт штуцера 3	1
33	SP158565	Шайба уплотнительная 10	2
34	SP148705	Гайка М6	1
36	SP112481	Сменный элемент масляного фильтра	2

КАРТЕР МАХОВИКА И ПОДДОН КАРТЕРА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP114089	Штифт	4
2	SP114051	Картер	1
3	85A6006	Крышка	1
4	SP114053	Болт	6
5	SP114054	Болт	4
6	SP158509	Прокладка поддона	1
7	SP158510	Поддон картера в сборе	1
8	SP126267	Сливная пробка M22	1
10	SP126268	Уплотнительная шайба 22мм	1
11	SP148081	Болт M8x16 оцинкованный	4
12	SP148698	Болт M8x25 оцинкованный	2
13	SP148084	Болт M8x45 оцинкованный	16
14	SP158511	Болт M8x50 оцинкованный	4
16	SP204350	Фланец заднего сальника коленвала	1
18	SP114057	Сальник	1
19	SP158514	Болт M8x30	6
20	00B0907	Болт	3


ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАННАЯ КРЫШКА



ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАННАЯ КРЫШКА


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP158515	Вал коромысел в сборе	1
2	SP158516	Ось коромысла	1
4	SP158517	Опора коромысла	2
5	SP158518	Опора коромысла	2
6	SP158519	Шпилька	3
7	SP158520	Пружина	3
8	SP158521	Коромысло	6
9	SP148107	Винт регулировочный клапана	6
11	SP148097	Гайка М8	6
12	SP114068	Колпачок	6
13	SP226790	Головка блока в сборе	1
18	SP148096	Заглушка 40	2
19	SP139262	Впускной клапан	3
20	SP139263	Выпускной клапан	3
21	SP114063	Пружина	6
22	SP114064	Тарелка пружины	6
23	SP114066	Уплотнение	3
24	SP114067	Сальник	3
25	SP114065	Сухарь клапана	6
27	SP126397	Кольцо	3
28	SP128272	Седло клапана	3
29	SP158523	Держатель распылителя	3
30	SP158524	Шайба форсунок	3
31	SP148076	Штифт пружинный 6.0x12	2
32	SP148698	Болт М8х25 оцинкованный	2
33	00B0907	Болт	3
34	SP158511	Болт М8х50 оцинкованный	6
35	SP112489	Крышка	1
36	SP227664	Клапанная крышка в сборе	1
37	SP158526	Пластина	1
38	SP158527	Элемент вентиляции картера	1
39	SP158528	Пластина	1
40	SP158529	Крышка диафрагмы	1
41	SP158530	Диафрагма	1
42	SP158531	Пружина диафрагмы	1
44	SP158532	Прокладка клапанной крышки	1
45	SP148683	Хомут 150-М8	1

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАННАЯ КРЫШКА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
46	SP148122	Винт 5x10	8
49	SP127292	Ручка	3
50	SP126392	Кольцо	3
51	56A5860	Уплотнительное кольцо	1
52	SP226789	Толкатель	1
53	SP153659	Толкатель двигателя	1
54	SP148081	Болт М8х16 оцинкованный	4
55	SP158533	Жгут проводов	1
56	SP158534	Свеча накаливания	3
57	SP158535	Разъем свечи накаливания	1
58	SP114059	Направляющая клапана	3
59	SP114060	Направляющая клапана	3

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP226788	Система вентиляции картера в сборе	1
3	SP148615	Хомут шланга 21.5	2
4	SP226791	Прокладка	1
5	SP226792	Выпускной коллектор	1
6	SP148082	Болт М8х20 оцинкованный	9
7	SP114074	Прокладка	1
8	SP158539	Патрубок подогревателя воздуха	1
10	SP127061	Болт М8х80 оцинкованный	2

ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ГЛУШИТЕЛЬ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP158540	Прокладка	1
2	SP226794	Коллектор в сборе	1
3	SP226793	Коллектор	1
4	SP148642	Шпилька M8x20	6
5	SP148125	Шпилька M8x80	2
6	SP158542	Болт M8x80 10.9T	4
7	SP148112	Гайка M8	8
8	SP158543	Прокладка глушителя	1
9	SP158544	Глушитель	1
12	SP226795	Трубопровод в сборе	1
13	SP128273	Прокладка	1
14	SP153676	Болт M10x30 оцинкованный	3
16	SP226796	Клапан	1
17	SP128556	Прокладка (вход EGR)	1
18	SP128274	Прокладка (выход EGR)	1
20	SP153678	Болт M10x95 оцинкованный	1

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP226810	ТНВД в сборе (Топливный насос высокого давления)	1
105	SP158586	Болт	4
128	SP148691	Кронштейн	1
131	SP126343	Насос в сборе	1
136	SP148153	Болт М6х12 оцинкованный	1
138	SP148695	Заглушка 16	1
140	SP226804	Фиксатор	1
141	SP148081	Болт М8х16 оцинкованный	4

РЕГУЛЯТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP141558	Исполнительный механизм	1
2		Заглушка M12	1
3	SP158590	Прокладка	1
20	SP148699	Гайка	1
23	SP131137	Датчик	1
24	SP148700	Датчик положения шестерни	1
25		Уплотнительная шайба 12	1
26	SP148697	Кольцо уплотнительное 1AS48.0	1
27	SP148234	Болт M6x16 оцинкованный	1
28		Болт M6x20 оцинкованный	10
29	SP148698	Болт M8x25 оцинкованный	3

ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP226811	Форсунка в сборе	3
42	SP148704	Держатель трубки	2
45	SP148231	Болт М4х14	4
47	SP226799	Трубка	1
51	SP226800	Трубка	1
55	SP226801	Трубка	1
60	SP226805	Трубка в сборе	1
63	SP158602	Хомут шланга 10	3
64	SP112493	Трубка	2
65	SP148157	Крепежный хомут	4
67	SP158601	Колпачок	1

ТОПЛИВОПРОВОД




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	22C0279	Кронштейн	1
2	60C0513	Элемент топливного фильтра	1
3	SP148236	Болт М8х30 оцинкованный	2
4	SP204364	Топливная трубка	1
5	SP148238	Крепежный хомут	4
6	SP148707	Трубка гофрированная 15	2
7	SP226785	Шланг	1
8	SP226808	Шланг в сборе	1
11	SP226786	Шланг	1
12	SP148242	Хомут 140	1

АКСЕССУАРЫ / КОМПЛЕКТУЮЩИ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP168497	Маркировка	1
2	SP158543	Прокладка глушителя	1
3	SP157491	Реле САС типа	1
4	40C6175	Масляный подкачивающий насос	1
5	SP167044	Сепаратор топливно-водяной в сборе	1
7	SP116321	Фильтр-сепаратор воды	1
8	SP148711	Пробка сливная	1
9	SP148787	Клапан воздушный	1
10	SP148712	Прокладка пробки	1
11	SP132853	Поплавок	1
12	SP125322	Кольцо уплотнительное 1A P-16.0	1
13	SP125323	Кольцо уплотнительное 1A G-75.0	1
14	SP148761	Шайба ЭБУ	3
15	SP226806	Кронштейн	2
16	31B0103	Разъем	1
17	SP226807	Реле	1
18	SP149163	Жгут проводов	1
19	SP148698	Болт М8х25 оцинкованный	3

СЕПАРАТОР ТОПЛИВА-ВОДЫ (СБОРКА)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
26		Чашка сепаратора	1
27	SP116321	Элемент сепаратора воды	1
28	SP148711	Пробка сливная	1
29	SP148787	Клапан воздушный	1
30	SP148712	Прокладка пробки	1
31	SP132853	Поплавок	1
32	SP125322	Уплотнительное кольцо 1A P-16.0	1
33	SP125323	Уплотнительное кольцо 1A G-75.0	1


КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК



КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP226802	Комплект прокладок	1
2	SP158498	Прокладка головки блока	1
3	SP158532	Прокладка клапанной крышки	1
4	SP114066	Уплотнение	3
5	SP114067	Сальник	3
6	SP126397	Кольцо	3
7	SP128272	Седло	3
8	SP226791	Прокладка	1
9	SP158540	Прокладка	1
10	SP158543	Прокладка глушителя	1
11	SP128273	Прокладка	1
12	SP128556	Прокладка (вход EGR)	1
13	SP128274	Прокладка (выход EGR)	1
14	SP158558	Прокладка насоса	1
15	SP158505	Уплотнительное кольцо P16	2
16	SP158559	Прокладка	1
17	SP158562	Прокладка	1
18	SP114108	Прокладка	1
19	SP158571	Уплотнительное кольцо G30	1
20	SP126390	Прокладка	1
21	SP132292	Прокладка	1
22	SP114113	Прокладка	1
23	SP114111	Прокладка	1
24	SP127047	Прокладка	1
25	SP158506	Уплотнительное кольцо	1
26	SP114074	Прокладка	1
27	SP126393	Кольцо	7
28	SP158565	Уплотнительная шайба 10	2
29		Уплотнительная шайба 12	1
30	SP126268	Уплотнительная шайба 22мм	1
31	SP126389	Прокладка	1
32	SP126392	Кольцо	3
33	56A5860	Уплотнительное кольцо	3
34	SP158508	Уплотнительное кольцо 1AS24.0	1

ГЕНЕРАТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP158607	Стартер 1.7 кВт	1
2	SP158608	Втягивающее реле в сборе	1
24	SP148245	Болт M12x25 оцинкованный	2

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ЭБУ)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP157469	Блок управления двигателем (ЭБУ) 4TNV98-ZCSLY	1
2	SP148763	Втулка регулятора	6
3	SP148764	Демпфер	6
4	SP148765	Винт 5x8	12
5	SP148762	Защитный кожух ЭБУ	2


СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ВОДЯНАЯ)



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ВОДЯНАЯ)


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP227665	Насос в сборе	1
3	SP114107	Прокладка	1
4	SP158566	Пластина	1
11	SP158568	Заглушка R02	1
12	SP158569	Заглушка R01	1
14	SP114108	Прокладка	1
15	SP158570	Штуцер	1
16	SP158571	Уплотнительное кольцо G30	1
17	SP127047	Прокладка	1
18	SP126389	Прокладка	1
19	SP147811	Сливная пробка поддона	1
20	SP148081	Болт М8х16 оцинкованный	3
21	SP148084	Болт М8х45 оцинкованный	1
22	SP148111	Болт М8х60 оцинкованный	3
23	40C8162	Шкив вентилятора	1
24	85A5389	Ремень	1
25	40C0545	Вентилятор	1
26	SP226803	Прокладка	1
27	SP226809	Болт	4
28	SP114110	Термостат	1
29	SP114111	Прокладка	1
30	SP114112	Крышка	1
31	SP114113	Прокладка	1
32	SP148207	Болт М8х22 оцинкованный	2
33	SP148144	Сливная пробка	1
34	SP148155	Заглушка М16	1
35	SP127054	Выключатель	1
36	SP126390	Прокладка	1
37		Уплотнительная шайба 12	1
38	SP226797	Трубопровод в сборе	1
41	SP148678	Хомут 12	4
42	SP226798	Трубопровод в сборе	1

ГЕНЕРАТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP226622	Генератор	1
12	SP112484	Шкив	1
26	SP226787	Болт	1
27	SP148087	Гайка М10	1
28	SP157499	Прокладка	1
29	40C0551	Натяжитель	1
30	SP158632	Болт регулировочный L=50	1
31	SP148084	Болт М8х45 оцинкованный	1

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	20C5733	Радиатор в сборе	1
1	20C5060	Радиатор основной	1
2	32A8212	Трубка водяная	1
3	32A3468	Шланг водяной	1
4	19A9224	Хомут	1
5	09C1497	Хомут	4
6	06B0666	Шайба	8
7	00B0517	Болт	5
8	00B0520	Болт	1
9	06B0472	Шайба	2
10	00B0426	Болт	4

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	20C1648	Ресивер хладагента	1
2	35C1116	Хомут	1
3	76A0699	Хомут	1
4		Зажим	1
5	06B0670	Шайба	4
6	00B0736	Болт	4

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	06B0670	Шайба	4
3	00B0736	Болт	4

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	22A6837	Пластина	1
2	09A5446	Пластина	1
3	83A0130	Втулка	1
4	84A3786	Уплотнитель	1
5		Уплотнитель	1
6	82A1612	Губка	1
7	82A3210	Губка	1
8	82A3211	Губка	1
9	82A3212	Губка	1

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
10	82A3213	Губка	1
11	82A3214	Губка	1
12	06B0666	Шайба	8
13	00B0426	Болт	4
14	00B0517	Болт	5

РАДИАТОР (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP277701	Резиновый шланг	1
3	SP277702	Базовая монтажная пластина	1
4	SP277703	Основной радиатор	1
9	SP277704	Монтажная пластина	1
10	SP277705	Кожух вентилятора	1
11	SP150254	Крышка	1
13	SP259092	Сборка сливного крана	1
14	SP219337	Хомут трубы	1
15	SP277706	Резиновый шланг	1

РАДИАТОР (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	48D4454	Защита вентилятора	1
2	37C2375	Перегородка	1
3	37C2376	Перегородка	1
4	48D3697	Кожух	1
5	20C5732	Радиатор	1

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00B0736	Болт	3
2	06B0670	Шайба	4
3	01D6091	Кронштейн	1
4	60C7839	Воздушный фильтр	1
5	00B1239	Болт	1
6	01D3848	Кронштейн	1
7	09C1500	Хомут	3
8	32A3124	Впускной патрубок	1
9	40C1000	Электрический индикатор	1
10	32A2538	Впускной патрубок	1

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP276703	Сменный элемент воздушного фильтра	1


СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00B1085	Болт	1
2	06B0666	Шайба	1
3	82A2359	Губка	1
4	99A1572	Пластина	1
5	17B0465	Прокладка	4
6	00B0458	Болт	8
7	06B0472	Шайба	16
8	17B0466	Прокладка	4
9	56A3958	Прокладка	4
10	06B0668	Шайба	8
11	03B0025	Контргайка	4
12	01B0480	Болт	4
13	54D1216	Кронштейн	1
14	01D1767	Кронштейн	1
15	00B0517	Болт	8
16	00B0736	Болт	2
17	06B0671	Шайба	2
18	49D8058	Кронштейн	1
20	54D1215	Кронштейн	1
22	18G0141	Пластина	2
23	06B0670	Шайба	2
24	00B1186	Болт	2

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	17G0116	Хомут	13
2	30A5676	Трубка вентиляции	1
3	32A8210	Заливная горловина	1
4	09C1450	Хомут	1
5	60C0063	Крышка бака	1
6	83A0310	Втулка	1
8	11B0784	Топливный шланг	2
15		Бак	1
16	52D1015	Кронштейн	1
17	84A7729	Резиновая пластина	1
18	82A3192	Губка	1
22	06B0472	Шайба	7
25	51D2399	Кронштейн	1
28	09C1448	Хомут	1
29	03B1772	Гайка	4
33	06B0666	Шайба	2
34	00B0458	Болт	2


ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА



ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	17G0116	Хомут	13
7	09C1492	Хомут	1
8	11B0784	Топливный шланг	2
9	06B0670	Шайба	3
10	01B1298	Болт	1
11	51D5688	Кронштейн	1
12	00B0517	Болт	2
13	19C4575	Топливный шланг	1
14	11B0364	Топливный шланг	1
19	06B0669	Шайба	2
20	00B1178	Болт	2
21	00B0426	Болт	5
22	06B0472	Шайба	7
23	19A0610	Хомут	1
24	09C0127	Хомут	1
26	37B0010	Стяжка	2
27	30A4105	Сливная трубка	1
30	09C2712	Хомут	2
31	12C9471	Шаровой кран	1
32	01D2942	Кронштейн	1
35	11B0429	Топливный шланг	1
36	11B0359	Топливный шланг	1





ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	19A7200	Пластина	1
2	06B0670	Шайба	4
3	03B2115	Гайка	4
4	77A1562	U-образный болт	1
5	06B0671	Шайба	2
6	77A1917	U-образный болт	1
7	38A8896	Выпускная труба	1
8	38C0461	Теплозащитный экран глушителя	1
9	00B0727	Болт	2
10		Пластина	1

2. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	46D7220	Монтажная пластина	1
2	06B0472	Шайба	2
3	00B1142	Болт	2
4	12C8034	Электромагнитный клапан в сборе	1
5	06B0669	Шайба	2
6	04B0873	Винт	2
7	31C0326	Угловой соединитель	1
8	31C0530	Штуцер	1
9	05C6212X1	Шланг в сборе	1
10	19C4605	Шланг в сборе	1
11	32C0158	Тройник	2
12	19C5576	Шланг в сборе	2
13	50D3474	Трубка в сборе	1
14	50D3530	Трубка в сборе	1
15	19C5578	Шланг в сборе	2
16	31C1785	Угловой соединитель	2
17	01A8627	Переходный штуцер	2
18	30C3899	Промежуточный соединитель	2
19	01A8629	Переходный штуцер	2
20	44C1690	Заглушка	4
21	06B0670	Шайба	1
22	00B1189	Болт	1
23	39A3868	Труба	1
24	18G4353	Пластина	1
25	09C3132	Хомут	2
26	09C2001	Двойной хомут	1
27	37B0004	Нейлоновый хомут	3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12C9531	Электромагнитный клапан	1
2	00A3501	Штуцер	3
3	12B0428	Уплотнительное кольцо	3
4	00A3501X1	Коннектор	4

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0428	Уплотнительное кольцо	1
2	00A3501	Коннектор	1

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Угловой штуцер	1
2		Гайка	1
3		Стальная проволока	1
4	12B1709	Уплотнительное кольцо	1
4	12B0645	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1710	Уплотнительное кольцо	1

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1709	Уплотнительное кольцо	1
1	12B0645	Уплотнительное кольцо	1

ТРОЙНИК






Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Тройник	1
2	12B0645	Уплотнительное кольцо	1
2	12B1709	Уплотнительное кольцо	1
3		Стальная проволока	1
4		Гайка	1

ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	31C0113	Штуцер	1
2	66C1062X1	Шланг в сборе	1
4	68C7131	Шланг в сборе	1
21	19C0309	Шланг в сборе	1
23	19C0006	Шланг в сборе	1
25	77C0124	Цилиндр отклонения в сборе	1
26	46D6933	Монтажная пластина	1
27	00B0517	Болт	8
28	06B0472	Шайба	8
40	61C2292	Клапан управления в сборе	1
41	06B0670	Шайба	7
42	00B0736	Болт	3
46	05C2814	Шланг в сборе	1
49	21C2985	Гидробак в сборе	1
61	11C4760	Поворотный двигатель в сборе	1
69	67C9341	Шланг в сборе	1


ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
24	19C5330	Шланг в сборе	1
41	06B0670	Шайба	7
50	84A3525	Хомут	2
51	90A0065	Пластина	2
52	33A4849	Трубка	2
53	01B1297	Болт	2
55	11C4658	Насос в сборе	1
56	06B0237	Шайба	2
57		Винт	2
58	37B0010	Стяжка	2
59	09C1832	Хомут	4
60	32A8139	Всасывающая трубка	1
70	19C5329	Шланг в сборе	1
71	68C6948	Шланг в сборе	1
72	06C6261	Шланг в сборе	1
78	84A7583	Резиновая пластина	2
79	03B2115	Гайка	2

ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
6	68C5023	Шланг в сборе	1
8	68C6950	Шланг в сборе	1
9	68C5022	Шланг в сборе	1
10	68C6949	Шланг в сборе	1
14	18G4352	Пластина	1
15		Пыльник	2
16	00B1191	Болт	2
30	68C5029	Шланг в сборе	1
35	72A0628	Пластина	1
36	12C1222	Обратный клапан	1
37	12B0445	Уплотнительное кольцо	1
38	04B0670	Винт	4
73	39A4236	Труба	2

ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
12	32C0158	Тройник	1
13		Шланг в сборе	1
19	68C0392	Шланг в сборе	1
20	68C5024	Шланг в сборе	1
22	67C7954	Шланг в сборе	1
54	06C6507	Шланг в сборе	1
61	11C4760	Поворотный двигатель в сборе	1
62	00B0436	Болт	6
63	06B0798	Шайба	6
69	67C9341	Шланг в сборе	1

ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
7	68C5026	Шланг в сборе	1
11	68C5025	Шланг в сборе	1
74	06C5068	Шланг в сборе	1
76	68C8140	Шланг в сборе	1

ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
17	67C0940	Шланг в сборе	1
18	68C6946	Шланг в сборе	1
75	68C8139	Шланг в сборе	2
77	19C4671	Шланг в сборе	1

НАСОС (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	50D1516	Трубка в сборе	1
2	12B1866	Уплотнительное кольцо	1
3	04B0702	Винт	4
4	11C4376	Плунжерный насос	1
4	11C4728	Плунжерный насос	1
5	00A1842X1	Штуцер	1
6	31C0102	Угловой штуцер	1
7	72A0628	Пластина	1
8	12B0445	Уплотнительное кольцо	1
9	00A4156	Коннектор	1
10	04B0414	Винт	4
11	31C0083	Угловой штуцер	2
12	00A3501X1	Коннектор	1
13	31C0326	Угловой штуцер	1
14	12B0428	Уплотнительное кольцо	2
15	12B0430	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00A1842	Штуцер	1
2	12B0430	Уплотнительное кольцо	1


ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС



ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP219376	Сальник 30×50×8	1
4	SP219377	Крышка	1
5		Винт с шестигранной головкой	4
7		Заглушка	3
8	04B1403	Винт	1
9	SP200898	Винт	4
10	SP226750	Клапан управления в сборе	1
11	SP226749	Силовой клапан в сборе	1
13	SP219381	Шарикоподшипник	1
16		Заглушка	7
17	SP226751	Болт с шестигранной головкой	4
18	SP219382	Сборка вращающегося цилиндра	1
28	SP219383	Комплект косой шайбы	1
29	SP226748	Шпиндель в сборе	1
31	SP220888	Стопорное кольцо	1
32	SP200895	Гайка	1
33	SP219384	Регулировочный винт	1
35	SP219385	Пружина	1
36	SP219386	Левая вкладышевая втулка	1
37		Штифт пружинный 6х16	1
38		Шарик	1
39		Пружина	1
40	SP219388	Правая вкладышевая втулка	1
41	SP200897	Винт	2
42	SP219389	Ремкомплект главного насоса	1
43	SP233966	Роликовый подшипник цилиндрический	1

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0504	Уплотнительное кольцо	1

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Штуцер	1
2		Гайка	1
3		Стальная проволока	1
4	12B0514	Уплотнительное кольцо	1

ПОВОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	11C3729	Поворотный двигатель и редуктор	1
2	31C0102	Угловой штуцер	3
3	12B0429	Уплотнительное кольцо	4
4	00A4476	Штуцер	1
5	00A3500	Штуцер	1
6	31C0114	Штуцер	1
7	00A6551	Штуцер	1
8	00A3501	Штуцер	1
8	00A3501X1	Штуцер	1
9	12B0428	Уплотнительное кольцо	1
10	00A4006	Штуцер	1
11	32C0122	Тройник	1
12	31C0326	Угловой штуцер	1

ПОВОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И РЕДУКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
13	SP263410	Солнечная шестерня	1
14	SP263411	Опорная пластина подшипника	1
15	SP263412	Первая планетарная шестерня	3
16	SP263413	Внутреннее кольцо	3
17	SP263414	Игольчатый подшипник	72
19	SP263415	Первое планетарное водило	1
24	SP263416	Роликовый конический подшипник	1
25	SP263417	Регулировочное кольцо	2
26	SP263418	Втулка	1
27	SP263422	Ремонтный комплект сальников	1

ПОВОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И РЕДУКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
3	SP273381	Сборка вращающегося блока цилиндров	1
10	SP263419	Наклонная шайба	1
13	SP214889	Винт шестигранный	8
17	SP263420	Фрикционная пластина	1
19	SP273382	Компонент шпинделя	1
22	SP263421	Клапан сброса в сборе	2
24		Заглушка	1
26	SP268855	Обратный клапан в сборе	2
30	SP263423	Ремкомплект сальников	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Штуцер	1
2		Гайка	1
3	12B0496	Уплотнительное кольцо	1
4		Стальная проволока	1

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК (СБОРКА)





Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	21C2984	Гидравлический бак	1
2	51D2161	Опорный фланец	1
3	12B0446	Уплотнительное кольцо	1
4	06B0669	Шайба	4
5	04B1213	Винт	4
6	08D1986	Трубка в сборе	1
7	09C1746	Хомут	1
8	06B0472	Шайба	1
9	00B0426	Болт	1
10	30C4526	Штуцер	2
11	30C4517	Штуцер	1
12	32C0158	Тройник	1
13	30C0325	Штуцер	1
14	32C0455	Тройник	1
15	31C0113	Штуцер	1
16	50D3217	Трубка в сборе	1
17	12B1866	Уплотнительное кольцо	1
18	04B0680	Винт	4

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	21C2515	Гидравлический бак	1
2	53C1529	Фильтр-элемент обратной гидролинии	1
3	53C0786	Фильтр-элемент всасывающей гидролинии	1

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Корпус	1
2	44C6401	Щуп	1
3	44C1997	Дыхатель	1
12	05A0079	Заглушка	2
13	12B0430	Уплотнительное кольцо	2
14	53C0786	Фильтр-элемент всасывающей гидролинии	1
15	53C1529	Фильтр-элемент обратной гидролинии	1
16	12D1291	Опорный фланец	1
17	12B0482	Уплотнительное кольцо	1
18	06B0670	Шайба	4
19	00B0727	Болт	4

ФИЛЬТР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	53C0837	Фильтрующий элемент	1
2		Прокладка	1
3		Защитный кожух	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Штуцер	1
2		Гайка	1
3		Стальная проволока	1
4	12B0488	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00A3501	Штуцер	1
2	12B0428	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00A6551	Штуцер	1
2	12B0429	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0488	Уплотнительное кольцо	1

ТРОЙНИК




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0488	Уплотнительное кольцо	1

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	61C1466	Главный клапан управления	1
2	12C8536	Обратный клапан	1
3	31C0083	Угловой штуцер	1
4	32C0158	Тройник	1
5		Тестовые штуцеры	1
6	30C1159	Штуцер	1
7	30C1523	Штуцер	14
8	30C0183	Штуцер	1
9	00A2770	Штуцер	1
10	00A3798	Штуцер	1
11	30C0569	Штуцер	2
13	61C1250	Дроссельный клапан	1
14	30C0181	Штуцер	14
15	31C0326	Угловой штуцер	1
16	30C1524	Штуцер	2
17	31C1390	Штуцер	1
18	31C0113	Штуцер	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Уплотнительная шайба	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1473	Уплотнительное кольцо	1
2		Штуцер	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1473	Уплотнительное кольцо	1
2		Штуцер	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1406	Уплотнительное кольцо	1

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP284269	Впускной узел	1
2	SP284270	Сменный узел малого потока	1
3	SP284271	Ковш в сборе	1
4	SP284272	Стрела в сборе	1
5	SP284273	Сменный узел большого потока	1
6	SP284274	Стрела в сборе	1
7	SP284275	Узел TL (ходовая часть)	1
8	SP284276	Узел TR (ходовая часть)	1
9	SP284277	Бульдозерный отвал в сборе	1
10	SP284278	Поворотная платформа в сборе	1
11	SP284279	Узел стрелы и поворотной платформы	1
12	SP284280	Конечный узел	1
13	SP226761	Шпилька	4
14	SP200697	Гайка М8	4
15	SP215181	Ремкомплект сальников	1


ВХОДНОЙ УЗЕЛ



Примечание: Детали 11, 13, 14 входят в состав уплотнительного узла главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP200710	Клапан расхода	1
3	SP200689	Предохранительный клапан	1
6	SP270443	Винт-заглушка	2
8	SP215183	Разгрузочный золотник	1
10	SP215185	Пружина	1


УЗЕЛ МАЛОГО ПОТОКА (ЗАПАСНОЙ)



Примечание: Детали 5, 12, 13, 15 входят в состав уплотнительного узла главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP270465	Клапан	2
4	SP215208	Золотник	1
7	SP215190	Пружина	2
8	SP215191	Фиксатор	2
9	SP234163	Крышка	2
16	SP215195	Золотник	1
17	SP200709	Обратный клапан	2

УЗЕЛ КОВША



Примечание: Детали 5- 12, 13, 15 содержатся в узле уплотнения главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP215203	Клапан предохранительный	2
4	SP226752	Золотник ковша	1
7	SP215190	Пружина	2
8	SP215191	Фиксатор	2
9	SP234163	Крышка	2
16	SP215195	Золотник	1
17	SP200709	Клапан обратный	2


УЗЕЛ СТРЕЛЫ



Примечание: Детали 5, 9, 16, 17, 19 входят в состав
уплотнительного узла главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP215203	Предохранительный клапан	1
3	SP226759	Конический золотник	1
4	SP270463	Пружина	1
6	SP270464	Заглушка	1
8	SP226755	Золотник стрелы	1
11	SP215190	Пружина	2
12	SP215191	Фиксатор	2
13	SP234163	Крышка	2
20	SP215202	Золотник	1
21	SP200709	Обратный клапан	2
23	SP226762	Предохранительный клапан	1


УЗЕЛ БОЛЬШОГО ПОТОКА (ЗАПАСНОЙ)



Примечание: Детали 5- 12, 13, 15 содержатся
в узле уплотнения главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP270465	Клапан	2
4	SP226753	Дополнительный золотник	1
7	SP215190	Пружина	2
8	SP215191	Фиксатор	2
9	SP234163	Крышка	2
16	SP215195	Золотник	1
17	SP200709	Обратный клапан	2


УЗЕЛ СТРЕЛЫ



Примечание: Детали 5, 9, 16, 17, 19 входят в состав уплотнительного узла главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP215203	Предохранительный клапан	2
3	SP226759	Конический золотник	1
4	SP270463	Пружина	1
6	SP270464	Заглушка	1
8	SP270466	Золотник	1
11	SP215190	Пружина	2
12	SP215191	Фиксатор	2
13	SP234163	Крышка	2
20	SP220328	Золотник	1
21	SP200709	Обратный клапан	2


УЗЕЛ ЛЕВОЙ ХОДОВОЙ



Примечание: Детали 4, 11, 12, 14, 16 содержатся
в уплотнительном узле главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
3	SP270467	Золотник	1
6	SP215190	Пружина	2
7	SP215191	Фиксатор	2
8	SP234163	Крышка	2
15	SP215212	Золотник	1
17		Заглушка	2


УЗЕЛ ПРАВОЙ ХОДОВОЙ



Примечание: Детали 5, 12, 13, 15, 17 входят в состав уплотнительного узла главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
4	SP270467	Золотник	1
7	SP215190	Пружина	2
8	SP215191	Фиксатор	2
9	SP234163	Крышка	2
16	SP215212	Золотник	1
18		Заглушка	2


УЗЕЛ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА



Примечание: Детали 5, 12, 13, 15 содержатся
в узле уплотнения главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP215203	Предохранительный клапан	2
4	SP226756	Золотник отвала	1
7	SP215190	Пружина	2
8	SP215191	Фиксатор	2
9	SP234163	Крышка	2
16	SP215195	Золотник	1
17	SP200709	Обратный клапан	2


УЗЕЛ ПОВОРОТА



Примечание: Детали 4, 11, 12, 14, 16 содержатся
в уплотнительном узле главного регулирующего клапана.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
3	SP270469	Золотник	1
6	SP215190	Пружина	2
7	SP215191	Фиксатор	2
8	SP234163	Крышка	2
15	SP215212	Золотник	1
17	SP270469	Заглушка	2


УЗЕЛ ПОВОРОТА СТРЕЛЫ (СБОРКА)



Примечание: Детали 5, 12, 13, 15 содержатся
в узле уплотнения главного регулирующего клапана.


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP215203	Предохранительный клапан	2
4	SP226758	Поворот стрелы	1
7	SP215190	Пружина золотника	2
8	SP215191	Фиксатор	2
9	SP234163	Крышка	2
16	SP215195	Золотник	1
17	SP200709	Обратный клапан	2

КОНЦЕВОЙ УЗЕЛ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
3	SP276705	Клапан	1

ХОДОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
4	33C0485	Поворотный соединитель	1
7	68C8141	Шланг в сборе	4
10	11C4713	Двигатель хода и редуктор	1
11	11C4712	Двигатель хода и редуктор	1

ХОДОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
8	68C0666	Шланг в сборе	2
9	05C2777	Шланг в сборе	1
12	05C3586	Шланг в сборе	1

ХОДОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА





Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	23G4113	Пластина	1
2	00B0727	Болт	2
3	06B0670	Шайба	2
5	06B0472	Шайба	4
6	00B0520	Болт	4

ШЛАНГ (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1405	Уплотнительное кольцо	2

ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00A3501	Штуцер	1
1	00A3501X1	Штуцер	1
2	12B0428	Уплотнительное кольцо	2
3	11C4711	Двигатель хода и редуктор	1
4	00A4359X1	Штуцер	1
4	00A4359X1	Штуцер	1
5	00A5487	Штуцер	1
6	12B0430	Уплотнительное кольцо	2
7	00A3497X1	Штуцер	1
7	00A3497	Штуцер	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00A3497	Штуцер	1
2	12B0430	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0428	Уплотнительное кольцо	1
2	00A4359X1	Штуцер	1

ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР




Примечание: детали 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
входят в состав уплотнительного узла.

ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
19	SP271590	Предохранительный клапан	1
23	SP271591	Предохранительный клапан	1
28	SP250382	Болт с внутренним шестигранником	6
29	SP222294	Радиальный шарикоподшипник	1
30	SP271592	Клапанная плита	1
31	SP271593	Пружина	10
32	SP271594	Поршень	1
33	SP271595	Фрикционная пластина	1
34	SP271596	Стопорное кольцо	1
35	SP271597	Шайба	1
36	SP271598	Пружина	1
37	SP271599	Шайба	1
38	SP271600	Блок цилиндров	1
39	SP271601	Штифт	3
40	SP271602	Упорный шарик	1
41	SP271603	Толкатель	1
42	SP271604	Поршень в сборе	9
43	SP271605	Наклонная шайба	1
44	SP271606	Вал	2
45	SP271607	Вал	1
46	SP271608	Заглушка	2
47	SP271609	Подшипник	1
48	SP271610	Скоростной поршень	2
49	SP271611	Пружина	2
74	SP238841	Заглушка	4
76	SP271635	Ограничительный золотник	1
77	SP271636	Седло	1
78	SP271637	Ремкомплект сальников	1

ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР




Примечание: детали 94 входят в состав уплотнительного узла.

ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
51	SP271612	Плавающий сальник	1
52	SP271613	Подшипник	1
53	SP271614	Стальной шарик	132
54	SP271615	Корпус редуктора	1
55	SP264696	Заглушка	2
56	SP271616	Круглая гайка	1
57	SP271617	Шайба	4
58	SP271618	Планетарная шестерня 2	4
59	SP271619	Подшипник	4
60	SP271620	Втулка	4
61	SP271621	Крышка редуктора 2	1
62	SP271622	Болт	4
63	SP271623	Солнечная шестерня 2	1
64	SP271624	Кольцо	1
65	SP271625	Держатель	1
66	SP271626	Солнечная шестерня 1	1
67	SP271627	Втулка	3
68	SP271628	Подшипник	3
69	SP271629	Планетарная шестерня 2	3
70	SP271630	Болт	3
71	SP271631	Крышка редуктора 1	1
72	SP271632	Стальной стержень	1
73	SP271633	Крышка редуктора	1
74	SP238841	Заглушка	4
75	SP271634	Шайба	1
78	SP271637	Ремкомплект сальников	1

ХОДОВОЙ МОТОР И РЕДУКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00A3501	Штуцер	1
1	00A3501X1	Штуцер	1
2	12B0428	Уплотнительное кольцо	2
3	11C4711	Двигатель хода и редуктор	1
4	00A3497X1	Штуцер	1
4	00A3497	Штуцер	1
5	12B0430	Уплотнительное кольцо	2
6	00A5487	Штуцер	1
7	00A4359X1	Штуцер	1
7	00A4359X1	Штуцер	1

ПОВОРОТНЫЙ КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	33C0311	Поворотный соединитель	1
5	31C4145	Штуцер	2
7	31C0102	Угловой отвод	7
8	30C4527	Штуцер	4
9	31C2275	Штуцер	2
10	30C4579	Штуцер	2
11	31C0326	Угловой отвод	2
12	30C4514	Штуцер	4
13	32C0158	Тройник	1
14	32C1040	Штуцер	1

ПОВОРОТНЫЙ КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	54D4226	Кронштейн	1
2	00B1239	Болт	4
4	06B0670	Шайба	4
6	31C4144	Штуцер	3
7	31C0102	Угловой отвод	7
8	30C4527	Штуцер	4
9	31C2275	Штуцер	2
10	30C4579	Штуцер	2
11	31C0326	Угловой отвод	2

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
12	00A5816	Штуцер	1
	12B0429	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0430	Уплотнительное кольцо	1
2	00A5512	Штуцер	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Штуцер	1
2	12B0429	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0514	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0429	Уплотнительное кольцо	1
2	31C0999	Штуцер	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0429	Уплотнительное кольцо	1
2	31C0998	Штуцер	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0429	Уплотнительное кольцо	1
2	32C0488	Регулировочный тройник	1

ПОВОРОТНЫЙ КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
12	SP217879	Ремкомплект сальников поворотного соединения	1

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	37B0004	Нейлон	1
2	86A6562	Стяжка	1
3	61C0650	Кожух	1
4	06B0669	Клапан основной	4
5	00B1137	Шайба	4
6	19C4670	Болт	2
8	19C5333	Шланг в сборе	1
9	19C4631	Шланг в сборе	2

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
6	19C4670	Шланг в сборе	2
7	19C2348	Шланг в сборе	1
9	19C4631	Шланг в сборе	2

КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	15C1293	Пилотный клапан управления - правый	1
2	00A3501	Штуцер	5
3	12B0428	Уплотнительное кольцо	5
4	31C1785	Угловой штуцер	6
5		Штуцер	1

РУЧНОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН – ПРАВЫЙ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP203316	Ремкомплект сальников	1
12	SP236590	Карданный шарнир	1
15	SP236595	Пружина	2
16	SP236596	Пружина	4
25	SP248217	Пыльник	1
26	SP248332	Ручка в сборе - правая	1

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	19C2725	Шланг в сборе	1
4	61C1551	Клапан основной	1
5	06B0669	Шайба	4
6	00B1137	Болт	4
7	19C4628	Шланг в сборе	2
9	19C5451	Шланг в сборе	1

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	37B0004	Нейлоновая стяжка	3
3	86A6562	Кожух	1
7	19C4628	Шланг в сборе	2
8	19C2354	Шланг в сборе	2

КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	15C1292	Пилотный клапан управления - левый	1
2	12B0428	Штуцер	1
3		Штуцер	1
3	30C1236X1	Угловой штуцер	1
4	31C1785	Угловой штуцер	1
5	31C1784	Пилотный клапан управления - левый	5

РУЧНОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН-ЛЕВЫЙ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP203316	Ремкомплект сальников	1
12	SP236590	Карданный шарнир	1
15	SP236595	Пружина	2
16	SP236596	Пружина	4
25	SP248217	Пыльник	1
26	SP248331	Ручка в сборе - левая	1

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0428	Уплотнительное кольцо	1
2		Штуцер	1

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	10A2508	Шайба	1
2	12B0494	Уплотнительное кольцо	1

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	19C2348	Шланг в сборе	3
2	19C5333	Шланг в сборе	1
3	61C1708	Ножной пилотный клапан	1
4	04B0414	Винт	4
5	06B0472	Шайба	4
6	19C4629	Шланг в сборе	2
7	37B0004	Нейлоновая стяжка	1

ПЕДАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	30C1236X1	Штуцер	1
1		Штуцер	1
2	31C0326	Угловой штуцер	6
5	61C1248	Ножной пилотный клапан	1
6	16D4075	Рычаг управления	1
7	06B0472	Шайба	8
8	04B0680	Винт	8
9	22C8517	Педаль в сборе - правая	1
10	06B0952	Шайба	2
11	04B1356	Винт	2
12	84A6732	Ручка	2
13	22C8521	Педаль в сборе - левая	1
14	16D4076	Рычаг управления	1
15	00A3501X1	Штуцер	3
15	00A3501	Штуцер	3
16	12B0428	Уплотнительное кольцо	6
17	00A4305X1	Штуцер	2
17		Штуцер	2

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0428	Уплотнительное кольцо	1
2		Штуцер	1

ПЕДАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
18	SP251026	Пыльник	1
21	SP251030	Ремкомплект сальников	1

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	37B0004	Нейлоновая стяжка	2
4	06B0670	Шайба	14
17	51D2163	Кронштейн	1
18	00B0729	Болт	3
30	19C2356	Шланг в сборе	1
31	30C1523	Штуцер	4
34	19C2414	Шланг в сборе	1
37	19C2347	Шланг в сборе	1
44	86A6562	Кожух	2
45	19C2360	Шланг в сборе	1




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
4	06B0670	Шайба	14
12	32C0158	Тройник	1
13	00A3501	Штуцер	1
14	12B0428	Уплотнительное кольцо	1
15	19C2372	Шланг в сборе	1
16	19C4632	Шланг в сборе	1
18	00B0729	Болт	3
19	61C1570	Клапан основной	1
38	19C4671	Шланг в сборе	1
39	19C2727	Шланг в сборе	1

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
4	06B0670	Шайба	14
5	00B1139	Болт	2
6	56C1929	Клапан основной	1
7	19C2371	Шланг в сборе	1
8	61C1526	Пилотный клапан основной	1
9	00B0736	Болт	4
10	05C8013	Шланг в сборе	1
10	19C4630	Шланг в сборе	1
11	19C2412	Шланг в сборе	1
11	05C8358	Шланг в сборе	1
20	00G8348	Пластина	2
21	04B1216	Винт	4

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
24	19C4625	Шланг в сборе	1
25	19C2409	Шланг в сборе	1
26	19C2354	Шланг в сборе	2
27	61C1044	Клапан основной	1
28	06B0669	Шайба	3
29	01B1296	Болт	3
31	30C1523	Штуцер	4
32	19C5333	Шланг в сборе	1
36	19C2348	Шланг в сборе	1
44	86A6562	Кожух	2

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	09C1754	Двойной хомут	1
2	00B1186	Болт	2
3	09C0830	Хомут	1
4	09C2001	Двойной хомут	1
5	06B0670	Шайба	14
6	00B1138	Болт	1
7	09C2079	Хомут	1
8	39A3898	Труба	1
9	00B1188	Болт	1

ШЛАНГ (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1709	Уплотнительное кольцо	2

КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12C3485	Переключающий клапан в сборе	1
2	06B0669	Шайба	4
3	04B0873	Винт	4
4	00A3501X1	Штуцер	6
4	00A3501	Штуцер	8
5	12B0428	Уплотнительное кольцо	8
6	31C0326	Угловой штуцер	3
7	46D7015	Монтажная пластина	1
9	31C1785	Угловой штуцер	1

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ КЛАПАН




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP161931	Крышка	1
2	SP161928	Уплотнительное кольцо	2
3	SP161948	Золотник	1
4		Блок клапанов	1
5	SP161929	Пружина	1
6	SP161930	Крышка	1

КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	15C1291	Электромагнитный клапан	1
2	31C1785	Угловой штуцер	4
3	00A3501	Коннектор	4
3	00A3501X1	Коннектор	4
4	12B0428	Уплотнительное кольцо	4
5	00A4007	Коннектор	2
5	00A4007X1	Коннектор	2
6	12B0429	Уплотнительное кольцо	2

КОННЕКТОР





Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0429	Уплотнительное кольцо	1
2	00A4007	Штуцер	1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
4	SP245576	Редукционный клапан	4

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	31C0852X1	Штуцер	2
1	31C0852	Штуцер	2
2	12B0428	Уплотнительное кольцо	5
4	12C7030	Пилотный клапан основной	1
5	01G9868	Монтажная пластина	1
6	06B0670	Шайба	2
7	00B1185	Болт	2
8	00A4012	Штуцер	1
9	32C0158	Тройник	1
10		Штуцер	1
10	00A4305X1	Штуцер	1
11	31C0326	Угловой штуцер	2
12	00A3501X1	Штуцер	1
12	00A3501	Штуцер	1

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	SP203786	Электромагнитный распределительный клапан	2
3	SP211283	Электромагнитная катушка	3
4	SP215127	Электромагнитный распределительный клапан	1
8	SP203787	Мембранный аккумулятор	1
15	SP215125	Уплотнительное кольцо 15.3×2.4	2
16	SP215126	Уплотнительное кольцо 23.47×2.62	1


КОННЕКТОР



КОННЕКТОР


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0428	Уплотнительное кольцо	1
2	31C0852	Штуцер	1

КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00A3501	Штуцер	8
1	00A3501X1	Штуцер	8
2	12B0428	Уплотнительное кольцо	10
3	31C0326	Угловой штуцер	8
4	04A4563	Фланец	1
5	06B0670	Шайба	2
6	00B1138	Болт	2
7	32C0158	Тройник	2
8	54D0816	Кронштейн	1
9		Штуцер	2
9	00A4305X1	Штуцер	2
10	32C0205	Тройник	1

ТРОЙНИК




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1709	Уплотнительное кольцо	1
1	12B0645	Уплотнительное кольцо	1

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	05A0075	Заглушка	1
2	12B0428	Уплотнительное кольцо	1
3	19C2347	Шланг в сборе	2
4	37B0004	Нейлоновая стяжка	1
5	19C2731	Шланг в сборе	2
6	06B0669	Шайба	2
7	00B1136	Болт	2
8	61C1004	Клапан основной	1

КЛАПАН (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12C8114	Пилотный клапан	1
2	30C1524	Штуцер	1
3	30C1136	Штуцер	1
4	30C1523	Штуцер	2
5	31C1785	Угловой штуцер	2

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP202456	Сборка втулки золотника клапана	2
2	SP202455	Сборка медной втулки толкателя	2
5		Сборка неподвижного седла	1
7	SP202459	Пыльник	1
8	SP202461	Ручной рычаг	1
9	SP202460	Колпачок рукоятки	1
11	SP202457	Кнопочный выключатель	1
12	SP202458	Сборка штуцера	1

ЗАЩИТА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	54D3909	Кронштейн	1
2	06B0668	Шайба	1
3	00B0238	Болт	1
4	54D3653	Кронштейн	2
5	78C0171	Кронштейн	1
6	04B1217	Винт	8

КРОНШТЕЙН







Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	54D3652	Кронштейн	1
2	85A6781	Фрикционная пластина	8
3	06B0954	Шайба	16
4	04B1356	Винт	16

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	86A0258	Пыльник	2
2	77C0126	Бульдозерный отвал	1
3	68C8142	Цилиндр в сборе	2
5	19A5976	Шланг в сборе	1
6	00B0426	Пластина	4
7	06B0472	Шайба	4


РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	30C0569	Штуцер	2
2	19C4611	Шланг в сборе	1
3	19C4610	Шланг в сборе	1
4	00B1239	Болт	10
5	06B0670	Шайба	17
6	20G3598	Хомут	10
7	50D3476	Трубка в сборе	1
8	50D3532	Трубка в сборе	1
9	66C6559	Шланг в сборе	2
10	00A1707	Штуцер	2
11	61C1391	Шаровой кран	1
12	00B0729	Болт	4
13	12B0430	Уплотнительное кольцо	4
14	00A9849	Штуцер	2
15	30C3906	Винтовая заглушка	2
16	37B0004	Нейлоновая стяжка	4
17	61C1489	Шаровой кран	1
18	39A3868	Труба	1
19	00B1189	Болт	1
20	18G4353	Пластина	1
21	09C3132	Хомут	2
22	00B1140	Болт	2
23	46D9878	Монтажная пластина	1


РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	19C4608	Шланг в сборе	1
2	05C5624	Шланг в сборе	1
4	12C0589	Шаровой кран	1
5	06B0670	Шайба	10
6	00B0729	Болт	6
7	31C0114	Штуцер	1
8	30C0181	Штуцер	2
9	50D3700	Трубка в сборе	1
10	50D3699	Трубка в сборе	1
17	12B0430	Уплотнительное кольцо	1
18	00A4905	Штуцер	3
19	00A6115	Штуцер	2
20	30C2083	Заглушка	2
21	61C1391	Шаровой кран	1
22	68C7355	Шланг в сборе	2
23	19C4607	Шланг в сборе	1
24	19C4609	Шланг в сборе	1
25	61C1489	Шаровой кран	1
26	31C0164	Штуцер	1
27	00A1842	Штуцер	1
29	09C1754	Двойной хомут	4
30	00B1139	Болт	4
32	03B2115	Гайка	1
33	09G8649	Пластина	1

РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	06B0670	Шайба	10
2	97A8533	Хомут	2
3	00B1140	Болт	2
4	19A6158	Хомут	2
5	83A1709	Хомут	2
6	34A1799	Труба	2
7	00B0517	Болт	2
8	09C1754	Двойной хомут	4
9	34A5447	Труба	1
10	00B1139	Болт	4
11	00B1138	Болт	2

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	83A0959	Уплотнительное кольцо	1

РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА






Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	95A9576	Пластина	2
2	06B0670	Шайба	3
3	00B1188	Болт	2
4	50D1070	Трубка в сборе	2
5	00B0517	Болт	1
6	19A6158	Хомут	1
7	68C7412	Шланг в сборе	1
8	68C7411	Шланг в сборе	1
9	86A0258	Пыльник	2
10	10C6953	Цилиндр ковша в сборе	1
11	00B1138	Болт	1
12	19A6447	Хомут	1
13	83A1709	Хомут	1

ЦИЛИНДР КОВША (СБОРКА)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP270451	Сборка штока поршня	1
2	SP270452	Сборка корпуса цилиндра	1
3	SP270453	Трубка Б	1
4	27A0625	Хомут	1
6	00B0727	Болт	1
9	SP217756	Пылевое кольцо $\Phi 45 \times \Phi 55 \times 4$	4
10	55A1376	Втулка	2
11	SP270454	Ремкомплект сальников	1


РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	19C6274	Шланг в сборе	1
1	19C4601	Шланг в сборе	1
2	19C4600	Шланг в сборе	1
3	50D1072	Трубка в сборе	2
4	68C8937	Шланг в сборе	2
4	68C2636	Шланг в сборе	2
5	86A0258	Пыльник	2
6	10C6952	Цилиндр стрелы в сборе	1
7	31C0326	Угловой штуцер	2
8	30C1523	Штуцер	2
9	19C6275	Шланг в сборе	1
9	05C8943	Шланг в сборе	1
10	05C8942	Шланг в сборе	1
10	19C6276	Шланг в сборе	1
11	00B1239	Болт	3
12	06B0670	Шайба	3
13	20G3598	Хомут	3
14	50D3477	Трубка в сборе	1
15	50D3475	Трубка в сборе	1
16	32C0158	Тройник	2
17	37B0004	Нейлоновая стяжка	1
18	09C2001	Двойной хомут	1
19	15A1135	Пластина	3
19	95A9576	Пластина	4
20	00B1188	Болт	4

ШЛАНГ (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1709	Уплотнительное кольцо	2

ШЛАНГ (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1709	Уплотнительное кольцо	2

ЦИЛИНДР СТРЕЛЫ (СБОРКА)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP270492	Сборка штока поршня	1
2	SP270493	Сборка корпуса цилиндра	1
3	SP270494	Трубка Б	1
4	SP270495	Трубка А1	1
5	SP270496	Трубка А2	1
6	27A0625	Хомут	2
8	00B0727	Болт	3
12		Прокладка	2
13	SP176921	Болт	1
16	SP275736	Взрывозащитный компонент	1
17		Штуцер	2
18	SP217756	Пылевое кольцо Ф45×	4
19	55A1373	Втулка	2
20	SP270497	Ремкомплект сальников	1


РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	19C4602	Шланг в сборе	1
2	31C0326	Угловой штуцер	3
3	32C0158	Тройник	1
4	00A3501	Штуцер	1
4	00A3501X1	Штуцер	1
5	12B0428	Уплотнительное кольцо	1
7	37B0004	Нейлоновая стяжка	1
8	09C2715	Хомут	2
9	06B0472	Шайба	2
10	00B1141	Болт	2
11	86A0258	Пыльник	2
12	34A1799	Труба	1
13	06B0670	Шайба	3
14	01B1297	Болт	1
15	00B1138	Болт	2
16	18G0527	Защитный кожух	1
17	10C6950	Цилиндр стрелы в сборе	1
18	85A0235	Втулка	2
19	15G3955	Пластина	1
21	00B0731	Болт	1
22	30C1523	Штуцер	2
23	30C0071	Штуцер	1
24	31C2520	Штуцер	1


ЦИЛИНДР СТРЕЛЫ (СБОРКА)



ЦИЛИНДР СТРЕЛЫ (СБОРКА)


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP274834	Шток поршня	1
2	SP274837	Корпус цилиндра	1
3	SP274838	Трубка Б1	1
4	SP274839	Трубка Б2	1
6	SP275736	Взрывозащитный элемент	1
7	SP273804	Винт	1
8	SP273805	Винт	1
9		Прокладка	2
10		Гайка	1
11		Штуцер	2
13	00B0727	Болт	1
15	27A0625	Хомут	1
17	SP217756	Пылевое кольцо Ф45×	4
18	55A1373	Втулка	2
19	SP274840	Ремкомплект сальников	1

КОННЕКТОР








Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00A5814	Штуцер	1
2	10A2508	Шайба	1
3	12B0494	Уплотнительное кольцо	1

КОННЕКТОР



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1709	Уплотнительное кольцо	1


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	46D7220	Монтажная пластина	1
2	06B0472	Шайба	2
3	00B1142	Болт	2
4	61C1326	Электромагнитный клапан в сборе	1
5	06B0669	Шайба	2
6	04B0873	Винт	2
7	31C0326	Угловой штуцер	1
8	31C0530	Штуцер	1
9	05C6212X1	Шланг в сборе	1
10	19C4605	Шланг в сборе	1
11	32C0158	Тройник	2
12	19C4604	Шланг в сборе	2
13	50D3474	Трубка в сборе	1
14	50D3530	Трубка в сборе	1
15	19C5579	Шланг в сборе	2
16	31C1785	Угловой штуцер	2
17	01A8627	Переходник	2
18	30C3899	Промежуточный соединитель	2
19	01A8629	Переходник	2
20	44C1690	Заглушка	4
21	06B0670	Шайба	1
22	00B1189	Болт	1
23	39A3868	Труба	1
24	18G4353	Пластина	1
25	09C3132	Хомут	2
26	09C2001	Двойной хомут	1
27	37B0004	Нейлоновый хомут	3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (СБОРКА)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12C9763	Электромагнитный клапан	1
2	00A3501X1	Штуцер	3


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00A3491	Штуцер	1


3. РАМА

НИЖНЯЯ ПЛИТА (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00G7780	Нижняя пластина	1
2	00G8158	Нижняя пластина	1
3	21G0566	Нижняя пластина	1
4	21G0565	Нижняя пластина	1
5	21G0564	Нижняя пластина	1
6	06B0666	Шайба	19
7	00B0426	Болт	19

ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	26B0593	Опора поворотного устройства	1
2	06B0668	Шайба	40
3	01B0696	Болт	40
4	66A0081	Установочный штифт	2

ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	SP271455	Уплотнение	2

ОТВАЛ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	43C5706	Отвал	1
2	28C0033	Прокладка	6
4	11D2498	Штифт	2
5	11D2499	Штифт	1
13	56A4199	Шайба	3
14	00B0238	Болт	4
15	86A0258	Пыльник	2
16	10B0051	Пресс-масленка	2
17		Проушина	4

ПРОКЛАДКА

Примечание; Для данной системы не предусмотрена сборочная схема. Пожалуйста, обратитесь к сборочным схемам соответствующих компонентов в таблице для получения подробной информации о сборке.


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	57A0975	Прокладка	1
2	57A0976	Прокладка	1

ОТВАЛ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Отвал	1
2	55A0719	Втулка	2
3	13B0291	Пылевое кольцо	4

ПОВОРОТНАЯ РАМА (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	10B0344	Пресс-масленка	4
6	84A5234	Уплотнение	3
7	84A6040	Уплотнение	2
10	84A7583	Резиновая пластина	3
11	83A0257	Втулка	2
13		Губка	1
14		Уплотнение	4
15	83A3178	Кожух	1
16	84A5599	Уплотнение	1
17		Резиновое кольцо	1
18	13B0692	Пылевое кольцо	2
19	83A0316	Втулка	1
20	83A0258	Втулка	1

ПОВОРОТНАЯ РАМА (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	59C6271	Поворотная рама	1
2	10B0344	Пресс-масленка	4
4	19C2715	Смазочная трубка	2
5	19C2793	Смазочная трубка	1
8	30C3257	Штуцер	1
9	30C2733	Штуцер	2

КОННЕКТОР




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	10A8563	Шайба	1
2	12B1723	Уплотнительное кольцо	1
3		Штуцер	1

ПОВОРОТНАЯ РАМА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
	55A5688	Втулка	1
	20D6022	Поворотная рама	1

ШАССИ







Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
11	83A1870	Втулка	4
15	83A0219	Втулка	2
22	83A0172	Пыльник	2

ШАССИ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	14C0273	Ленивец в сборе	2
2	00B0932	Болт	8
3	06B0668	Шайба	38
5	30D7231	Бортовая рама	1
7	14C0024	Опорный ролик	2
9	00B0434	Болт	16
10	06B0221	Шайба	16
12	00B1198	Болт	6
13	01G9737	Крышка	2
14	46A0411	Звездочка	2
16	12A0020	Крышка	1
17	82A0024	Прокладка	1
18	00B1141	Болт	2
19	04B0702	Винт	19
20	00B0428	Болт	22
21	84A4034	Уплотнительное кольцо	1

ШАССИ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	00B0932	Болт	8
3	06B0668	Шайба	38
4	24C5448	Натяжитель	2
6	14C0275	Опорный каток	8
8	01B1050	Болт	2
9	00B0434	Болт	16
10	06B0221	Шайба	16

НАТЯЖИТЕЛЬ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
6	80A1823	Маслосъемный сальник	1
7	80A1824	Заливное кольцо	1
9	15C0777	Клапан	1

СТРЕЛА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	28C0033	Прокладка	2
2	08A0594	Пластина	2
3	11D1128	Штифт	2
4	56A4199	Шайба	2
5	06B0668	Шайба	2
6	00B0732	Болт	2
7	13B0884	Пылевое кольцо	2
8	59C2301	Рычаг	1
9	13B1033	Пылевое кольцо	2
10	10B0344	Пресс-масленка	2
11	86A0258	ПЫЛЬНИК	2
12	01B0482	Болт	1
13	03B1773	Гайка	2
14	13B1420	Пылевое кольцо	2
15	60A8345	Штифт	1
16	12B0202	Уплотнительное кольцо	2

СТРЕЛА





Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	55A7072	Втулка	2
2	55A4148	Втулка	2
3	55A8067	Т-образная втулка	2
		Рычаг	1

ЗВЕНО




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	24C2528	Звено	1
2	16A8911	Рычаг	1
3	21D1119	Рычаг	1
4	60A8345	Штифт	1
5	60A8344	Штифт	1
6	60A8343	Штифт	1
7	01B0533	Болт	2
8	01B0482	Болт	1
9	03B1773	Гайка	6
10	10B0344	Пресс-масленка	3
11	86A0258	Пыльник	3
12	28C0033	Прокладка	3
13	12B0202	Уплотнительное кольцо	2

ЗВЕНО



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Звено	1
2	55A8067	Т-образная втулка	2
3	55A7983	Втулка	2
4	13B0884	Пылевое кольцо	4
5	13B1420	Пылевое кольцо	2


ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО



ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	59C2083	Опора рулевого управления	1
2	66A1305	Штифт	1
3	00B0238	Болт	2
4	06B0668	Шайба	7
5	13A1879	Пластина	2
6	11D2798	Штифт	1
7	57A0255	Прокладка	1
8	57A0243	Прокладка	1
9	11D2940	Штифт	1
10	13B0692	Пылевое кольцо	2
11	86A0258	Пыльник	1
12	10B0344	Пресс-масленка	1
13	57A0253	Прокладка	1
14	57A0254	Прокладка	1
15	00B0428	Болт	3
16	00B0731	Болт	2
17	56A4199	Шайба	3
18	57A0975	Прокладка	3
19	11D1404	Штифт	1
20	57A3232	Прокладка	1
21	11D2797	Штифт	1
22	15A6269	Пластина	1
22	59A9569	Пластина	1
23	06B0472	Шайба	2
24	00B0517	Болт	2
25	11D2799	Штифт	1
26	57A0976	Прокладка	3
27	57A3231	Прокладка	1
28	57A0980	Прокладка	1
29	57A0979	Прокладка	1
30	22G0654	Пластина	1

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Опора рулевого управления	1
2	55A5685	Втулка	1

СТРЕЛА



СТРЕЛА


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Прокладка	2
2	08A0594	Пластина	2
3	11D1125	Штифт	2
4	56A4199	Шайба	2
5	00B0732	Болт	2
6	06B0668	Шайба	2
7	59C2073	Стрела	1
8	13B1033	Пылевое кольцо	2
9	10B0209	Пресс-масленка	1
10	86A0258	Пыльник	1
11	28C0035	Прокладка	1
12	11D1407	Штифт	1
13	15A6269	Пластина	1
14	06B0472	Шайба	2
15	00B0517	Болт	2

ПРОКЛАДКА

Примечание: Для данной системы не предоставляется сборочный чертеж. За подробностями сборки обращайтесь к чертежам отдельных компонентов, приведенным в таблице.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Прокладка	1
1	57A0979	Прокладка	1
2	57A0980	Прокладка	1
2	57A0252	Прокладка	1
3	57A3231	Прокладка	1
4	57A3232	Прокладка	1


СТРЕЛА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Стрела	1
2	55A5602	Втулка	2




ПРОТИВОВЕС




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	27C2797	Контргруз	1
2	06B0226	Шайба	3
3	01B0513	Болт	3
4	84A0546	Заглушка	5

ПРОТИВОВЕС




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Контргруз	1
2		Губка	1
		Губка	1

ПРОТИВОВЕС (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	72A3173	Контргруз	1
2	06B0221	Шайба	2
2	06B0226	Шайба	2
3	01B0532	Болт	2
3	01B1091	Болт	2
4	86A6490	Прокладка	2


ПЛАСТИНА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	56G0430	Пластина	1
2	06B0472	Шайба	4
3	00B1142	Болт	4


4. КАБИНА

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА (В СБОРЕ)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	47C8761	Сиденье в сборе	1
2		Уплотнение	2
3	06B0670	Шайба	4
4	00B1186	Болт	4

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА (В СБОРЕ)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	22C9573	Монтажная опора	1
2	47C6746	Си́денье в сборе	1
3	04B1216	Винт	4

МОНТАЖНАЯ ОПОРА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Монтажная опора	1
2		Штифт	1
3	06B0472	Шайба	2
4	08B0052	Штифт	3
5		Амортизационная головка	2
6		Монтажная опора	1
7		Тяга	1
8	10B0065	Пластина	1
9		Пружина сжатия	1



СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА (В СБОРЕ)



СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА (В СБОРЕ)


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	47C4479	Спинка	1
2	47C4476	Подушка сиденья	1
3	47C4475	Подъемный механизм	1
4	47C5362	Тяга	1
5		Крышка корпуса	1
6	86A4209	Корпус	1
7	47C4492	Ремень безопасности	1
8	34C8601	Карман для документов	1
9	86A4212	Крышка корпуса	1
10	00B1143	Болт	4
11	86A4210	Корпус	1
12	06B0472	Шайба	2
13	86A4208	Пыльник	1
14	47C6734	Направляющая рейка	1
15	47C6733	Направляющая рейка	1
16	04B1216	Винт	4

ПОДЛОКОТНИК (ПРАВАЯ СТОРОНА, В СБОРЕ)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Крышка	1
2	47C4275	Поручень	1
3		Полка	1
4	51D2630	Кронштейн	1
5	06B0669	Шайба	7
6	86A4424	Крышка	1
7	04B1211	Винт	7
8	04B1355	Винт	1

ПОДЛОКОТНИК




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	04B1355	Винт	7

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	47C4438	Зеркало заднего вида	1
2	06B0670	Шайба	2
3	00B1138	Болт	2

ПОДЛОКОТНИК (ЛЕВАЯ СТОРОНА, В СБОРЕ)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	48C6472	Консоль в сборе - левая	1
2	00B1142	Болт	4
3	06B0472	Шайба	4


ПОДЛОКОТНИК (ЛЕВАЯ СТОРОНА, В СБОРЕ)



ПОДЛОКОТНИК (ЛЕВАЯ СТОРОНА, В СБОРЕ)


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	34C8896	Тяга	1
2	23D5863	Кронштейн	1
3	86A4407	Нижняя крышка	1
4	04B1216	Винт	5
5	06B0670	Шайба	5
6		Вал	1
7	41D1982	Кронштейн	1
8	41D1983	Кронштейн	1
9		Втулка	1
10	41D1984	Кронштейн	1
11	08B0004	Штифт	1
12	00G0470	Пластина	1
13		Вал	1
14	28A5131	Растяжная пружина	1
15	28A5130	Растяжная пружина	1
15	75A1931	Растяжная пружина	1
16	06B0669	Шайба	6
17	04B1213	Винт	7
18	86A4406	Верхняя крышка	1
19		Полка	1
20	86A6238	Крышка	1
20	47C5471	Крышка	1
21	47C4275	Поручень	1
22	07B0070	Стопорное кольцо	1
23		Втулка	1
24		Трубка	2

РЫЧАГ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	86A4020	Ручка	1

КРЫШКА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Крышка	1
2		Стопорная пластина	4
3	04B0231	Винт	4

ОГНЕТУШИТЕЛЬ




Примечание: Данный компонент не подлежит разборке на составные части, пожалуйста, приобретайте его в сборе.

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Виртуальная часть	1



5. КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ

КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ (СБОРКА)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	72C1716	Боковой капот	1
2	00B0426	Болт	26
3	06B0666	Шайба	32
4	72C1043	Крышка	1
5	00B0517	Болт	6
6	06B0472	Шайба	16
7	48C9635	Дверь-правая	1
8	00B0520	Болт	15
18		Крышка	1
19	00B0753	Болт	1
20	72C0815	Пластина	1
31	17D1217	Замковая скоба	1


КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ (СБОРКА)



КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ (СБОРКА)


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2	00B0426	Болт	26
3	06B0666	Шайба	32
5	00B0517	Болт	6
6	06B0472	Шайба	16
8	00B0520	Болт	15
9	08C7984	Трос	1
10	22C8869	Кронштейн	1
11	06B0668	Шайба	6
12	00B0429	Болт	6
13	47C0405	Ручка	1
14	01B1330	Болт	2
15	48D3637	Боковой капот	1
16	72C0817	Пластина	1
17	72C0818	Пластина	1
21	09G5764	Пластина	1
22	13C1021	Пневмопружина	1
23	72C0816	Пластина	1
24	38C0729	Замок	1
25	06B0669	Шайба	4
26	00B1179	Болт	4
27	26A3326	Штифт	1
28	08B0008	Шплинт	1
29	72C1935	Пластина	1
30	48C9639	Крышка	1
32	99A6741	Пластина	1

КРОНШТЕЙН




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	00B0917	Болт	1
2	06B0666	Шайба	1

ПРАВАЯ ДВЕРЦА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	86A2635	Ручка	1
2	17D1202	Замковая скоба	1
3	06B0666	Шайба	2
4	00B0426	Болт	2

ПЛАСТИНА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	84A4743	Уплотнитель	1

ПЛАСТИНА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Втулка	1
2		Пластина	1
3	84A4743	Уплотнитель	1

КРЫШКА




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Крышка	1
2		Уплотнитель	1
3	00B0426	Болт	7
4	06B0472	Шайба	8
5	38C0623	Замок	1
6		Губка	1
7	19A0853	Стопорная пластина	1
8	08B0004	Штифт	1
9	25C1800	Петля	2
10	16D2129	Держатель	1

ПЕТЛЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Пластина	1
2		Пластина	1
3		Пластина	1
4		Пластина	2
5		Пластина	1
6		Шайба	7
7	06B0669	Круглая сталь	7

БОКОВОЙ КОЖУХ



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	48D3636	Боковой кожух	1
2		Губка	1


ПЛАСТИНА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Перегородка	1
2	83A0362	Втулка	1
3		Губка	1
4	86A0563	Крепежный элемент	3
5	84A8392	Уплотнитель	1


6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

КАБИНА (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	64C0592	Кабина и электрооборудование	1
2	82A3173	Губка	1
3		Губка	1
4	06B0667	Шайба	3
5	00B0428	Болт	3
6	17B0120	Амортизатор	2
7	11A2310	Пластина	2
8	01B0490	Болт	2

КАБИНА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	57C5588	Проводка кабины	1
2	64C0545	Кабина	1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КАБИНЫ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	32B0064	Плафонный светильник	1
2	06B0669	Шайба	2
3	04B1367	Винт	2
4	38B0338	Антенна	1
5	06B0967	Шайба	2
6	04B1363	Винт	2
7	37B3039	Радио	1
8	06B0965	Шайба	4
9	04B1353	Винт	4
10	06B0951	Шайба	4
11	71C6944	Жгут проводов кабины	1
12	38B0308	Динамик	2
13	04B1362	Винт	8
15	06B0954	Шайба	2
17	37B4927	Сопло	1
18	04B1360	Винт	1
19	57C2399	Дворник в сборе	1
20	69C0753	Жгут проводов приборной панели	1

КАБИНА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	64C0544	Кабина в сборе	1
2	18G4051	Пластина	1
3	06B0669	Шайба	4
4	00B1137	Болт	2
8	35C0875	Резина	2
9	03B2099	Гайка	2
10	89A0950	Потолок	1
11	47C1890	Крепеж	9
12	18G4218	Пластина	1
13	00B1135	Болт	2


КАБИНА



КАБИНА

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Пластина в сборе	1
2	83A1583	Резиновая заглушка	10
4	84A7803	Уплотнитель	1
11	87A2203	Стекло	1
12	84A5993	Уплотнитель	1
13	47C8736	Окно в сборе	1
14	98A3118	Пластина	1
15	04B1360	Винт	2
16	35C0873	Ручка	2
17		Крышка	2
18		Проушина	2
19	87A2195	Стекло	1
20	47C7663	Окно в сборе	1
24	06B0669	Шайба	10
25	00B1178	Болт	8
31		Кожух	2
32	00B1146	Болт	2
33	06B0472	Шайба	6
35	86A4581	Опора	2
36	00B1135	Болт	4
37	86A3087	Блок	2
41	90A4270	Пластина	1


КАБИНА



КАБИНА


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
3	47C8720	Дверь	1
4	87A1991	Стекло	1
5	00B0426	Болт	4
6	87A1990	Стекло	1
7	35C1040	Амортизационная головка	1
8	03B2099	Гайка	1
9	47C4916	Защелка-левая	1
10	04B1362	Винт	3
21		Ручка	1
22	83A0130	Втулка	2
23		Гибкий вал	1
24	06B0669	Шайба	10
25	00B1178	Болт	8
26	23D8348	Монтажная пластина	1
27	04B1216	Винт	2
28	47C0436	Молоток	1
29	04B1356	Винт	2
30	86A1847	Крюк	1
33	06B0472	Шайба	6
34	56C0165	Вал	1
38	04G5007	Пластина	1
39	06B0670	Шайба	5
40	00B1184	Болт	3
41		Губка	1
42		Губка	1
43		Губка	1

АВАРИЙНЫЙ МОЛОТОК (В СБОРЕ)





Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	86A1012	Монтажная опора	1
2	35C0445	Молоток в сборе	1
2	88A0284	Молоток	1
2	88A0964	Молоток	1
3	04B0182	Винт	2
3	04B1376	Винт	2

РАЗДВИЖНОЕ ОКНО (В СБОРЕ)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Оконная рама	1
2	86A3065	Уплотнитель	1
3		Уплотнитель	1
4		Пластина	2
5	87A1988	Стекло	1
6	87A1989	Стекло	1
7	34C0301	Замковая скоба	2
8		Пластина	2
9	34C6188	Стойка	1
10	04B1358	Винт	6


ДВЕРЬ



ДВЕРЬ


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Дверная рама	1
2	87A1986	Стекло	1
3	47C3230	Дверной замок	1
4	47C5077	Замок	1
5	87A1985	Стекло	1
6	21G1310	Пластина	1
7	06B0670	Шайба	2
8	00B1140	Болт	2
9	85A7525	Крышка	1
10	03B0489	Гайка	4
11	04B1362	Винт	8
12	06B0954	Шайба	4
13	00B1134	Болт	4
14	13B2095	Уплотнитель	1

ДВЕРНОЙ ЗАМОК




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Ручка	1
2		Сердечник замка	1
3		Ручка	1

РАЗДВИЖНОЕ ОКНО (В СБОРЕ)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	84A7770	Уплотнитель	1
2	26C0038	Ручка	1
3	04B1211	Винт	4
4	08B0009	Штифт	6
5		Штифт	4
6	06B0670	Шайба	2
7	47C4986	Пневмопружина	2
8		Штифт	2
9	52D1053	Кронштейн	1
10	26C0082	Ручка-правая	1
11	47C8737	Базовое окно	1
12	85A5830	Ролик	2

ОСНОВНОЕ ОКНО



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	87A2196	Стеклопанель	1
2		Рама	1


ПЛИТА ПОЛА (В СБОРЕ)



ПЛИТА ПОЛА (В СБОРЕ)

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	01B0489	Болт	4
2	11A2310	Пластина	4
3	17B0120	Амортизатор	4
4	08B0052	Штифт	2
5		Стопорное кольцо	2
6	51D2204	Кронштейн	1
7	15G6402	Пластина	1
8	06B0670	Шайба	11
9	00B1138	Болт	11
10	15G1644	Пластина	1
11		Смотровая дверца	1
12	46D7394	Крышка	2
13	08B0004	Штифт	2
14	08B0414	Штифт	2
15	00G6210	Пластина	1
16	99A7714	Пластина	2
17	06B0812	Шайба	8
18	33A5610	Трубка	8
19	85A5997	Губка	1
20	15G6403	Пластина	1
21	83A0267	Втулка	1
22	85A5994	Губка	1
23	99A7715	Пластина	2
24	00B1181	Болт	8
25		Губка	1
26	55D1656	Крышка	1
27	55D1654	Нижняя пластина	1
28	35C0770	Болт с фиксацией	2
29	37B0010	Кабельная стяжка	1
30	83A1135	Втулка	1
31	83A1626	Втулка	1


ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ



ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	37B0004	Нейлоновая стяжка	19
2	69C0689	Жгут проводов рамы	1
3	36B2597	Электрический разъем	1
7	37B3555	Ручка	1
9	06B0498	Шайба	7
11	52D1786	Монтажная опора	1
12	06B0670	Шайба	11
13	00B1186	Болт	4
15	00B0736	Болт	3
16	70C4194	Жгут проводов	1
17	06B0951	Шайба	2
18	04B1354	Винт	2
19	20A8767	Вставка	3
20	04B1369	Винт	5
24	55C2232	Блок предохранителей	1
25	04B1367	Винт	5
26	06B0669	Шайба	7
37	37B1534	Нейлоновая стяжка	3
39	00B1406	Болт	6
40	38B0314	Клаксон	1
47	20A2805	Монтажная пластина	1
48	15B0175	Нейлоновая стяжка	10
49	71C0909	Жгут проводов	1
52	06B0965	Шайба	2
53	06B0812	Шайба	3
54	49D9235	Кронштейн	1
55	00B0727	Болт	2


ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ



ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
5	00B1142	Болт	2
6	06B0472	Шайба	4
9	06B0498	Шайба	7
12	06B0670	Шайба	11
13	00B1186	Болт	4
19	20A8767	Вставка	3
21	06B0952	Шайба	7
22	04B1355	Винт	7
23	31B0199	Реле	3
25	04B1367	Винт	5
26	06B0669	Шайба	7
27	06B0666	Шайба	1
28	05G3761	Пластина	1
29	54D2975	Кронштейн	1
30	84A0423	Кронштейн	1
31	37B0077	Аккумулятор	1
32	00B1226	Болт	7
33	06B0954	Шайба	7
34	30B0622	Датчик уровня топлива	1
35	37B0010	Кабельная стяжка	13
36	08C3610	Кабель	1
38	00B1141	Болт	1
39	00B1406	Болт	6
41	52D1827	Монтажная опора	1
42	00B1138	Болт	2
43	34B1892	Выключатель	1
44	08C0721	Кабель	1
45	08C9255	Кабель	1
46	06B0968	Шайба	1
50	08C7949	Кабель	1
51	00B1085	Болт	1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	20A1853	Зажим	1
2	06B0472	Шайба	4
3	00B1142	Болт	2
4	52D1786	Монтажная опора	1
5	09C2714	Хомут	1
6	09C2711	Хомут	2
7	06B0670	Шайба	11
8	00B0736	Болт	3
9	06B0498	Шайба	7
10	00B0517	Болт	1
11	00B1186	Болт	4
12	37B1000	Шайба	1

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
2		Крышка	1
3	37B2698	Предохранитель	3
4	37B2696	Предохранитель	2
5	37B2695	Предохранитель	2
6	37B2692	Предохранитель	7
7	37B2694	Предохранитель	13
8	31B0544	Реле	6
9	31B0199	Реле	2

КОНТРОЛЛЕР (СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	15B0175	Нейлоновая стяжка	3
2	37B0004	Нейлоновая стяжка	4
3	37B0010	Кабельная стяжка	4
4	37B5676	Контроллер	1
5	06B0954	Шайба	4
6	04B1360	Винт	4
7	20A8767	Вставка	1
8	06B0472	Шайба	1
9	00B1141	Болт	1
10	71C6612	Жгут проводов	1
10	71C7687	Жгут проводов	1

БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	49C9546	Т-бокс терминал	1
2	20A8767	Вставка	1
3	06B0472	Шайба	1
4	00B1186	Болт	1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	32B1100	Рабочий фонарь	1
2	15G1714	Пластина	1
3	06B0670	Шайба	2
4	00B1138	Болт	2
8	15B0175	Нейлоновая стяжка	7
9	37B1534	Нейлоновая стяжка	2
10	37B0004	Нейлоновая стяжка	2
11	71C6856	Жгут проводов	1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА УПРАВЛЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	34B2243	Датчик давления	1
2	31C2520	Штуцер	1
3	30C1234	Штуцер	1

КОННЕКТОР





Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B1473	Уплотнительное кольцо	1

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	35B0974	Прибор	1
2	06B0954	Шайба	4
3	04B1362	Винт	4

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СИГНАЛИЗАЦИИ ХОДА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	38B0469	Звуковой сигнал заднего хода	1
2	06B0812	Шайба	2
3	00B1136	Болт	2
4	20A8767	Вставка	1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	30B1036	Датчик давления	1
2	71C1601	Жгут проводов	1
2	71C6855	Жгут проводов	1
3	37B0004	Нейлоновая стяжка	1
4	15B0175	Нейлоновая стяжка	4

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА БЫСТРОСЪЕМНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	34В1435	Выключатель быстросъемного соединения	1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	32В1100	Рабочий фонарь	2
2	32В0954	Рабочий фонарь	2

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРАВОГО ПОДЛОКОТНИКА (В СБОРЕ)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
	34B1331	Ключ-выключатель	1
	34B1997	Рама	1
	34B1385	Выключатель стеклоочистителя	1
	34B1224	Крышка	2
	34B1996	Рама	2
	34B1365	Выключатель рабочего света	1

КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	34B0557	Ключ	1

КЛЮЧ

Примечание: Данный компонент не разбирается на составные части, приобретайте его как готовый узел (в сборе).


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Виртуальная часть	1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯЧКА (СБОРКА)




Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	34B1364	Выключатель вращающегося проблескового маячка	1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯЧКА (СБОРКА)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	06B0472	Шайба	2
2	00B0426	Болт	2
3	00G4836	Держатель	1


ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ



ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	37B0004	Нейлоновая стяжка	26
2	69C0688	Жгут проводов рамы	1
3	36B2597	Электрический разъем	1
7	37B3555	Ручка	1
9	06B0498	Шайба	7
11	52D1786	Монтажная опора	1
12	06B0670	Шайба	9
13	00B1186	Болт	4
15	00B0736	Болт	3
16	70C4194	Жгут проводов	1
17	06B0951	Шайба	2
18	04B1354	Винт	2
19	20A8767	Вставка	6
20	04B1369	Винт	3
24	55C2232	Блок предохранителей	1
25	04B1367	Винт	5
26	06B0669	Шайба	5
37	37B1534	Нейлоновая стяжка	3
39	00B1406	Болт	6
40	38B0314	Клаксон	1
47	20A2805	Монтажная пластина	1
48	15B0175	Нейлоновая стяжка	7
49	71C0909	Жгут проводов	1
52	06B0965	Шайба	2
53	06B0812	Шайба	3


ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ



ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
5	00B1142	Болт	2
6	06B0472	Шайба	5
9	06B0498	Шайба	7
12	06B0670	Шайба	9
13	00B1186	Болт	4
19	20A8767	Вставка	6
21	06B0952	Шайба	7
22	04B1355	Винт	7
23	31B0199	Реле	3
25	04B1367	Винт	5
26	06B0669	Шайба	5
27	06B0666	Шайба	1
28	05G3761	Пластина	1
29	54D2975	Кронштейн	1
30	84A0423	Кронштейн	1
31	37B0077	Аккумулятор	1
32	00B1226	Болт	7
33	06B0954	Шайба	7
34	30B0622	Датчик уровня топлива	1
35	37B0010	Кабельная стяжка	13
36	08C3610	Кабель	1
38	00B1141	Болт	2
39	00B1406	Болт	6
41	52D1827	Монтажная опора	1
42	00B1138	Болт	2
43	34B1892	Выключатель	1
44	08C0721	Кабель	1
45	08C9255	Кабель	1
46	06B0968	Шайба	1
50	08C7949	Кабель	1
51	00B1085	Болт	1

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РАМЫ



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	20A1853	Зажим	1
2	06B0472	Шайба	5
3	00B1142	Болт	2
4	52D1786	Монтажная опора	1
5	09C2714	Хомут	1
6	09C2711	Хомут	2
7	06B0670	Шайба	9
8	00B0736	Болт	3
9	06B0498	Шайба	7
10	00B0517	Болт	1
11	00B1186	Болт	4
12	37B1000	Шайба	1


ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯЧКА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	32B0961	Проблесковый маяк	1
2	06B0472	Шайба	2
3	00B0426	Болт	2
4	22C0376	Держатель	1
5	34B1364	Выключатель вращающегося маяка	1

7. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ


СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	75C1434	Внешний блок в сборе	1
2	09A8770	Пластина	1
4	06B0670	Шайба	26
5	00B1186	Болт	7
6	09C0126	Двойной хомут	4
7	09C2715	Хомут	3
9	00B1138	Болт	4
10	37B0004	Нейлоновая стяжка	2
11	37B0010	Кабельная стяжка	1
13	51D8487	Кронштейн	1
14	06B0472	Шайба	12
15	00B0426	Болт	8
16	06B0669	Шайба	3
17	00B1179	Болт	3
18	00B1139	Болт	9
19	07A7473	Защитная пластина	1
20	01B1696	Болт	1
21	00B0517	Болт	4
22	54D4839	Кронштейн	1
29	51D7919	Кронштейн	1
30	00B1187	Болт	1
31	49C0503	Натяжной ролик	1
32	47A1411	Коленчатый шкив	1
33	04B0524	Винт	3
34	84A1148	Ремень кондиционера	1
35	03B0661	Гайка	3

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
3	19D1900	Пластина	2
4	06B0670	Шайба	26
5	00B1186	Болт	7
6	09C0126	Двойной хомут	4
7	09C2715	Хомут	3
8	09C0127	Хомут	1
12	84A0244	Шланг	1
18	00B1139	Болт	9
23	01A8875	Переходной штуцер	1
24	01A0571	Штуцер	1
25	00A0001	Штуцер	1
26	09C1494	Хомут	6
27	84A0245	Шланг	1
28	30A7436	Водяной шланг	1

ВНЕШНИЙ БЛОК КОНДИЦИОНЕРА (В СБОРЕ)



Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	46C2755	Панель кондиционера	1
1	SP121082	Панель кондиционера	1
2	75C1402	Конденсатор в сборе	1
3	75C1383	Испаритель в сборе	1
4	84A6430	Дренажная трубка	2
5	75C1381	Шланг в сборе	1
6	44C8054	Электромагнитный клапан в сборе	1
7	75C1380	Шланг	1
8	75C1382	Шланг	1
9	55C6949	Компрессор	1

8. АКСЕССУАРЫ

ЗАПАСНОЙ ИНСТРУМЕНТ


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1		Отвертка	1
2		Головка	1
3		Гаечный ключ	1
4	52B0014	Отвертка	1
5	52B0263	Шестигранник	1
6	52B0226	Ручной молоток	1
7	52B0006	Шприц для смазки	1
8	50B0316	Ключ	1
9	14B0004	Ключ	1
10	52B0018	Цельный ключ	1
11	40B0016	Цельный ключ	1
12	52B0015	Ключ	1
13	40B0015	Цельный ключ	1
14	40B0013	Цельный ключ	1
15		Набор инструментов	1
16		Перегородка	1

ЗАПАСНОЙ ИНСТРУМЕНТ


Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	12B0445	Уплотнительное кольцо	1
2	12B0502	Уплотнительное кольцо	1
3	12B0430	Уплотнительное кольцо	3
4	12B0488	Уплотнительное кольцо	1
5	12B0431	Уплотнительное кольцо	1
6	12B0504	Уплотнительное кольцо	3
7	12B0428	Уплотнительное кольцо	15
8	12B2005	Уплотнительное кольцо	1
9	12B0496	Уплотнительное кольцо	3
10	12B1866	Уплотнительное кольцо	1
11	12B0429	Уплотнительное кольцо	10
12	12B1710	Уплотнительное кольцо	2
13	12B1709	Уплотнительное кольцо	15
14	12B0446	Уплотнительное кольцо	1
15	12B0514	Уплотнительное кольцо	5
16	10B0344	Пресс-масленка	4
17	37B0044	Предохранитель	5
18	37B2019	Предохранитель	3
19	37B0363	Плоский предохранитель	3
20	37B0364	Плоский предохранитель	3
21	37B0030	Предохранитель	3



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТАБЛИЧЕК



ВИД А (СНЯТАЯ КАБИНА, РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ И Т.Д.)



ВИД В


C 向
VIEW C

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТАБЛИЧЕК

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
1	74A1658	Символ	4
2	79A5790	Наклейка	1
3	16G1542	Маркировка	1
4	16G1473	Маркировка	2
5	74A2885	Символ	4
6	16G1415	Маркировка	1
7	74A7351	Символ	1
8	16G2836	Наклейка	1
9	74A9599	Наклейка	2
10	74A3634	Предупреждающая наклейка	2
24	16G1424	Маркировка	1
25	16G1423	Маркировка	1
26	16G1431	Маркировка	1
27	16G1759	Наклейка	1
28	16G2221	Наклейка	1
29	16G1434	Маркировка	1
30	16G1417	Маркировка	1
31	16G1416	Маркировка	1
32	16G2219	Наклейка	1
33	16G1430	Маркировка	1
44	16G1060	Маркировка	1
45	16G2445	Наклейка	1
46	79A6550	Наклейка	2

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК




СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК

Позиция	Номер детали	Наименование	Кол-во
11	74A3077	Предупреждающая наклейка	2
12	74A9602	Отражатель	1
13	74A9603	Отражатель	1
14	74A9701	Отражатель	2
15	79A5259	Предупреждающая наклейка	1
16	74A9976	Наклейка	1
17	16G1421	Маркировка	1
18	16G1420	Маркировка	1
19	16G2220	Наклейка	1
20	79A4648	Наклейка	1
21	16G1425	Маркировка	1
22	16G2217	Наклейка	1
23	74A9558	Символ	1
34	16G2218	Наклейка	1
35	16G1541	Маркировка	1
36	74A9600	Наклейка	1
37	79A5365	Наклейка	1
38	74A2808	Символ	1
39	82A3514	Противоскользящая полоса	1
40	79A0185	Наклейка	1
41	79A6588	Наклейка	1
42	79A0184	Символ	1
43	74A1395	Символ	2
46	79A6550	Наклейка	2
47	74A8508	Наклейка	1