


HƯỚNG DẪN NHANH

VOLUME v1.0


HỘP SẢN PHẨM BAO GỒM




Bạn sẽ hoàn tất lắp đặt trong khoảng 5 phút

CHUẨN BỊ

Xác định vị trí router wifi nhà bạn, thông thường trên router wifi sẽ có 4 cổng mạng LAN và đảm bảo còn dư 1 cổng LAN để nối mạng cho VOLUME




Xác định vị trí cổng Audio Input trên dàn âm thanh, thông thường cổng âm thanh này ký hiệu là LINE IN / AUDIO IN / AUX...




cổng âm thanh thông thường

LẮP ĐẶT


❶ Gắn hộp ổ cứng vào đế VOLUME Xác định khớp nối tương ứng (đực-cái) giữa hộp ổ cứng với đế VOLUME, thao tác dứt khoát như hình mô tả dưới đây



❷ Nối dây cáp mạng LAN một đầu vào cổng LAN trên đế VOLUME, đầu còn lại nối vào cổng LAN của router wifi nhà bạn




❸ Gắn USB sound adapter vào cổng USB duy nhất trên đế VOLUME



❹ Gắn dây loa


Dây loa đi kèm hộp sản phẩm là loại 3.5mm sang RCA (2 jack bông sen). Bạn gắn đầu jack 3.5mm vào lỗ có hình cái tai nghe trên USB sound, 2 đầu jack bông sen còn lại nối vào cổng LINE IN/AUX trên dàn âm thanh.



* Một số loa vi tính, dàn âm thanh gia đình sử dụng jack aux 3.5mm làm cổng Audio Input. Trong trường hợp này bạn hãy sử dụng dây loa hai đầu 3.5mm tương ứng để cắm. Dây loa 2 đầu 3.5mm này không được kèm trong hộp sản phẩm.


❺ Cấp nguồn cho VOLUME


Trước khi tiến hành cắm dây nguồn vào ổ điện, bạn kiểm tra nút công tắc ở vị trí OFF để đảm bảo an toàn cho thiết bị



Nút công tắc ON/OFF VOLUME


Sử dụng Adapter nguồn kèm theo hộp sản phẩm để cấp nguồn cho VOLUME





Sơ đồ lắp đặt VOLUME hoàn chỉnh


Quá trình lắp đặt đến đây là hoàn tất và bạn hãy bật nút công tắc ON để khởi động VOLUME.



6 Quan sát quá trình khởi động VOLUME

Ở mặt trước VOLUME được bố trí 2 đèn LED, đèn HDD chỉ trạng thái hoạt động của ổ cứng, đèn Ready sáng báo hệ thống đã sẵn sàng.

Khi bắt đầu quá trình khởi động, đèn HDD sẽ nhấp nháy (xanh lá - green). Khi hoàn tất quá trình khởi động thì đèn Ready sẽ sáng (trắng - solid white).



2 đèn LED ở mặt trước

Chúc bạn lắp đặt thành công!

NGHE NHẠC VỚI VOLUME

Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt và khởi động, bạn sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc thiết bị di động truy cập vào <http://volume> hoặc <http://volume.local>

MAIN (MENU > MAIN): Phần này gồm có 3 thẻ tab

- **Browse**

- NAS: hiển thị tất cả album, file nhạc được lưu trữ trong ổ cứng của VOLUME.

- WEBRADIO: chứa các đường link internet radio

- Các file playlist tạo ra trong quá trình nghe nhạc hiển thị ở thẻ tab này.

Khi truy cập thư mục hoặc file nhạc thì tương ứng bên phải sẽ có menu cho bạn lựa chọn, gồm:

+Add: đưa file nhạc/thư mục tương ứng bổ sung vào playlist đang phát


+Add and play: đưa file nhạc/thư mục tương ứng bổ sung vào playlist và phát luôn.

+Add,replace and play: xóa playlist đang phát, bổ sung file/thư mục tương ứng vào playlist và phát luôn.

+Update this folder: cập nhật lại các file nhạc trong folder tương ứng.

Phía trên góc phải là ô tìm kiếm để tìm tất cả file nhạc lưu trong thư mục NAS.

- **Playback**



Màn hình chính của VOLUME

- Có hai vòng tròn đồ họa hiển thị thông tin và cho phép điều chỉnh chức năng bằng cách thao tác trực tiếp lên nó. Một là về độ dài bài hát, vị trí hiện tại, thời gian phát... vòng tròn thứ hai thể hiện âm lượng.

- Phía dưới vòng tròn đồ họa thứ nhất có 4 nút chức năng gồm: Repeat (phát lặp lại playlist hiện tại) / Random (phát ngẫu nhiên) / Single (phát lặp lại bài đang chọn) / Consume mode (sau khi phát xong thì đưa bài hát ra khỏi playlist).

- Phía dưới vòng tròn đồ họa âm lượng có 3 nút chức năng: giảm âm lượng / im lặng / tăng âm lượng.

- **Playlist**

Danh sách bài hát trong playlist đang phát hiển thị tại mục này, muốn phát bài hát nào bạn click vào bài hát đó, bài hát sẽ được phát ngay lập tức. Phía bên phải bài hát tương ứng là nút đưa bài hát ra khỏi playlist (remove).

LIBRARY (MENU > LIBRARY)

"Update Library" dùng để cập nhật toàn bộ file nhạc có trong bộ sưu tập bao gồm các file trong thư mục NAS, WEBRADIO và PLAYLIST.

Mỗi lần bạn thực hiện chép nhạc, webradio từ nguồn ngoài vào ổ cứng của VOLUME bạn phải thực hiện thao tác "Update Library" để hệ thống cập nhật vào giao diện điều khiển.

NETWORK(MENU > NETWORK)

Mục này giúp bạn xem địa chỉ IP Address mà router wifi cấp cho VOLUME, bạn có thể truy cập vào VOLUME bằng địa chỉ IP Address này.

SYSTEM(MENU > SYSTEM)

Tùy chọn thay đổi tên VOLUME, tắt mở tính năng Airplay, Network sharing, Startup sound.

CREDITS((MENU > CREDITS)

Thông tin về phiên bản VOLUME.

TURN OFF(MENU > TURN OFF)

Chức năng khởi động lại (Reboot) hoặc tắt (Power Off) thiết bị.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, bạn nên thực hiện "Power Off" - tắt mềm thiết bị trước khi rút điện.

➔ MỜI BẠN THAM KHẢO THÊM VIDEO HƯỚNG DẪN TẠI AIRPLAYCAR.COM