


bernq

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
HX-6188



Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните инструкцию.

СТАНДАРТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

GB-4706.2-2007 GB 4706.1-2005
GB 17625.1-2012 GB 4343.1-2018

Эти стандарты соответствуют национальным нормам безопасности для бытовых электроприборов.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной отпариватель

Содержание:

- 1 — Меры предосторожности
- 2 — Описание продукта
- 3 — Использование
- 4 — Очистка и обслуживание
- 5 — Устранение неисправностей
- 6 — Экологическая информация
- 7 — Гарантийный талон



- Внешний вид изделия показан только для примера. Ориентируйтесь на фактический продукт.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.
- Компания оставляет за собой право интерпретировать содержание данной инструкции.
- Изделие может быть модернизировано (конструктивно или программно) без предварительного уведомления.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы обеспечить безопасное использование и избежать травм и материального ущерба, соблюдайте следующие требования.

Нарушение инструкции и неправильное обращение могут привести к несчастным случаям.

Прибор не рассчитан на следующие ситуации:

- 1. Использование детьми без присмотра или лицами с ограниченными возможностями.
- 2. Использование прибора детьми в качестве игрушек.

- Предупреждение об опасности ожога. Высокая температура.
- Не подключайте прибор к источнику постоянного тока.
- Не используйте один и тот же сетевой удлинитель с другими мощными приборами — возможна перегрузка.
- Не разбирайте прибор самостоятельно. Ремонт должны выполнять специалисты — иначе возможен пожар, поражение электрическим током и травмы.
- Ремонт выполняется только в авторизованных сервисных центрах.
- Детям запрещено самостоятельно использовать прибор.


Храните все аксессуары подальше от детей.

- Перед включением проверьте состояние вилки и кабеля. При повреждении кабель должен быть заменён производителем или его сервисным центром.
- Вилка должна быть сухой перед включением.
- Отключайте прибор от сети перед добавлением воды или чистой.
- Используйте прибор только для отпаривания/глажки одежды и текстиля.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не направляйте подошву или струю пара на людей — риск ожога.
- Во время работы подошва сильно нагревается. Не прикасайтесь.
- Избегайте глажения тканей, чувствительных к высокой температуре (кожа, некоторые синтетические материалы).
- Прибор должен стоять на ровной и устойчивой поверхности.
- Если прибор упал и появились повреждения или протечки — не используйте его.
- Не допускайте соприкосновения сетевого кабеля с горячими частями прибора.
- После использования отключайте прибор, вытаскивайте вилку, не тяните за провод.
- Дайте прибору полностью остыть и слейте остатки воды перед хранением.
- Если внутри кнопок появился конденсат или прибор течёт — прекратите использование.
- При появлении любых отклонений (запах гари, необычный шум, сильный нагрев кабеля) — выключите прибор.


⚠ Перед глажением проверяйте этикетку на ткани и убедитесь, что материал подходит для отпаривания.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Название: Ручной отпариватель
Модель: HX-6188
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1200 Вт
Объём резервуара: 230 мл



Электрическая схема




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Заливка воды

- Снимите крышку и налейте воду.
- Для продления срока службы рекомендуется использовать чистую / фильтрованную воду.


2. Закрытие резервуара

- Плотно установите крышку обратно.



3. Глажка / Отпаривание

- При вертикальном отпаривании можно повернуть голову утюга на 180° против часовой стрелки для лучшего результата.
- При горизонтальном глажении можно использовать как в положении «утюг», так и с выдвинутой/убранной головкой — по привычке пользователя.




4. Подключение питания и выбор уровня пара

- Включите питание — индикатор мигает.
- Когда индикатор будет гореть постоянно, нажмите кнопку:

- 1-й раз — низкий пар
- 2-й раз — средний пар
- 3-й раз — высокий пар
- 4-й раз — пар отключится


- Режимы переключаются циклично.




5. Для аромата можно добавлять в воду масла на водной основе — от 3 до 10 капель, в зависимости от ваших предпочтений.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Выключите прибор, отключите от сети, слейте воду.



- 2. После охлаждения протрите корпус мягкой тканью.
- 3. Загрязнения удаляйте нейтральным моющим средством.
- 4. Аккуратно сверните и уберите шнур.



ЗАПРЕЩЕНО:

- Мыть прибор под водой или погружать его.
- Трогать вилку мокрыми руками.
- Использовать растворители, абразивы и металлические щётки.

При хранении прибор должен быть сухим, чистым и находиться в хорошо проветриваемом месте.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не работает / не греет после подключения	Переключатель не установлен в первое положение	Установите в 1-й режим
	Внутренний отказ цепи	Сервисный ремонт
Работает, но нет пара	Недостаточно воды в резервуаре	Долить
	Водяная трубка согнута или слетела	Ремонт
	Неисправна нагревательная пластина	Ремонт
	Неисправен насос	Ремонт
Капли воды с подошвы	Нагревательная пластина повреждена	Ремонт
	Сильная накипь	Чистка / ремонт
Протечки корпуса	Трубка подачи/выхода воды повреждена	Ремонт
Пар выходит не из подошвы	Неправильная установка уплотнителя	Установить заново / ремонт
Необычный звук	Нет воды	Долить
	Насос заблокирован	Ремонт
Пар выходит	Насос шумит	Это нормально
Протечка бака	Неплотно закрыта крышка	Заккрыть
	Бак повреждён при падении	Замена
Мало пара	Низкое напряжение	Не использовать пару часов

Иногда из-за высокой температуры пар визуально не виден — это нормально.

ГАРАНТИЯ

- Гарантия: 1 год при обычном домашнем использовании; 6 месяцев при коммерческом.
- Подарки по акции не подлежат гарантии.
- Гарантия действует с даты, указанной в чеке.
- В течение 7 дней — возврат/обмен/ремонт при наличии дефекта.
- В течение 15 дней — обмен/ремонт.

Гарантия не действует, если:

- нарушение условий инструкции;
- ремонт неавторизованными мастерами;
- повреждения от стихийных бедствий, падений, ударов, перенапряжения;
- заметный износ от неправильной эксплуатации;
- использование вне домашней среды (на транспорте, в тяжёлых условиях).

Компания предоставляет платное сервисное обслуживание после окончания гарантии.