
LED0
LED1
LED2
LED3
CLK2
CLK
DT2
DT
+USBPUP
+USBPWR
DM
DP
BYPASS
USB_PON
MAIN_PWR_SEL
PWR_ON
X2
3V
CPU
5V
CPU2
D3
D2
D1
D0
AO
VFO
VFI
GND
SCL
SDA
GND
SS
MOSI
SCK
MISO
SS2
BTN
BTN
BTN
BZR
GND
ADJ
PWR
5V
SCL
SDA
GND
MOSI
SCK
MISO
SS2
RxB
TxB
TxA
RxA
GND
A1
A2
B2
B1
A2
A1
B1
B2
BTN1
BTN2
BTN3
JP16
GND
3V3