



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL T016ZKM/2.5

Область применения:

Клей-концентрат специально предназначен для приклеивания последнего листа (края) гигиенических рулонных изделий из обычной и влагопрочной бумаги.

Химическая основа:

Коллоидный раствор.

Особенности применения:

Клей применяется для закрытия рулона туалетной бумаги или влажного полотенца. Концентрат необходимо разбавить до оптимального состояния. Разбавленный клей должен склеивать не более двух слоев бумаги, однако, отрыв в месте склейки должен быть без существенного повреждения волокон. Допускается существенное разбавление холодной водой.

Физико-химические технические характеристики:

Массовая доля сухого остатка:	2.0-2.5%
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	18000
Концентрация водородных ионов (PH):	6.0 -8.5

Способ нанесения клея: шабер, форсунка (в разбавленном виде).

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуются переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже + 1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.