



Technische Information für IO F 1.10 Rahmen mit Rollen / IO B 1.10 Unterschrank mit Rollen Technical information for IO F 1.10 Roller frame / IO B 1.10 Roller box



IO F 1.10



IO B 1.10

DE

Auspacken

- › Packen Sie den Rahmen mit Rollen vorsichtig aus.
- › Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (per Post, Bahn oder Spedition).

Gerät auf den Rahmen mit Rollen / Unterschrank mit Rollen stellen

 **Maximale zulässige Belastung 250 kg!**

- › Der Ofen muss vor dem Anheben vollständig leer sein.
- › Aufgrund des Gewichtes sind für das Anheben mind. 4 Personen notwendig. Verwenden Sie zum Anheben nicht den Türgriff.
- › Stellen Sie sicher, dass die Rollen in richtiger Position stehen (Lenkrollen an der Vorderseite- und Bockrollen an der Hinterseite des Gerätes).
- › Benutzen Sie die Feststeller der Lenkrollen.

EN

Unpacking





- › Please unpack the roller frame carefully.
- › In the case of any damage a detailed report must be sent immediately (post, rail or forwarder).

Lifting the device to roller frame / roller box

 **Maximum permitted load 250 kg!**

- › The device must be completely emptied before lifting.
- › Due to the weight, at least 4 persons are required for lifting. Do not use the door handle when lifting.
- › Ensure that the castors are in the correct position (swivel castor will be at the front, fixed castor at the back of device).
- › Use the lock function of the swivel castors.

Rahmen mit Rollen / Roller frame Unterschrank mit Rollen / Roller box



- 1 Bockrollen / Fixed castors
- 2 Lenkrollen mit Feststeller / Swivel castors with lock function

IKA-Werke GmbH & Co.KG

Janke & Kunkel-Str. 10
D-79219 Staufen
Tel. +49 7633 831-0
Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de

www.ika.com